

Installationsanleitung **Logamax plus GB162-50/70/85/100 V2**

67 20806793 (2015/08) DE/AT/LU(de)



Ini	naltsv	erzeichnis	<u> </u>	6.9 6.10	3-Wege-Ventil anschließen	. 18
				6.11	Speicherladepumpe anschließen	
	Cumbo	Jankii muun uund Cinkankaitakimuunin	_	6.12	Warmwasserzirkulationspumpe anschließen	
1	-	olerklärung und Sicherheitshinweise		6.13	Anschluss-Set der Pumpe anschließen	
	1.1 1.2	Symbolerklärung		6.14	Netzstecker montieren (wenn nicht vormontiert)	. 19
•	Duadul	Lain farmanian an	7		ung	
2		ktinformationen		7.1	Infomenü	
	2.1	Dokumentation		7.2	Einstellmenü	
	2.2 2.3	Konformitätserklärung		7.3	Schornsteinfegerbetrieb	
	2.4	Gerätetypen	. 4	-		
	2.5	Typschild	. 4 8	Inbetri	ebnahme	. 21
	2.6	Umstellung der Gasart		8.1	Heizungsanlage füllen	. 21
	2.7	Zubehör		8.2	Gasleitung entlüften	. 21
	2.8	Verkleidung entfernen		8.3	Abgasanlage prüfen	. 21
	2.9	Frostschutzfunktion		8.4	Wärmeleistung einstellen	. 21
	2.10	Pumpentest		8.5	Maximale Kesseltemperatur einstellen	. 21
	2.11	Abmessungen		8.6	Pumpen-Anschluss-Set einstellen	
	2.12	Produktübersicht		8.7	Warmwasserbetrieb ein- oder ausschalten	
	2.13	Schaltplan		8.8	Warmwassertemperatur einstellen	. 22
	2.14	Technische Daten		8.9	Gas-Anschlussdruck messen	
	2.15	Produktdaten zum Energieverbrauch		8.10	Gas-Luft-Verhältnis messen	
	2.16	Gasdaten		8.11	CO- und CO2-Gehalt messen	
	2.17	Hydraulische Widerstände			Abgasdichte messen	
	2.18	Restförderhöhe		8.12	lonisationsstrom messen	
	2.10			8.13	Gasdichtheit prüfen	
3	Vorsch	nriften		8.14	Betriebsverhaltens des Gas-Brennwertgeräts	
•	101301		10		kontrollieren	
				8.15	Abschlussarbeiten	
4	Transp	oort	10	8.16	Benutzer informieren	
				8.17	Inbetriebnahmeprotokoll	. 25
5	Monta	ge	10 9	ACork	petriebnahme	25
	5.1	Wichtige Hinweise	10			
	5.2	Wasserbeschaffenheit		9.1	Standardmäßige Außerbetriebnahme	
	5.3	Gas-Brennwertgerät auspacken	11	9.2	Außerbetriebnahme bei Frostgefahr	. 25
	5.4	Gasart prüfen	11			
	5.5	Gas-Brennwertgerät aufhängen		Umwel	tschutz	. 25
	5.6	Kappen entfernen	11			
	5.7	Anschluss-Set (Zubehör) montieren	12			
	5.7.1	Montage des Gashahns	12 11	Inspek	tion und Wartung	
	5.7.2	Montage des Anschluss-Sets	12	11.1	Wichtige Hinweise	
	5.8	Anschluss von Heizungsrohren (ohne		11.2	Gas-Luft-Einheit demontieren	. 26
		Anschluss-Set)	13	11.3	Brenner reinigen	. 27
	5.8.1	Gasseitiger Anschluss		11.4	Wärmetauscher reinigen	
	5.8.2	Pumpe montieren		11.5	Zündeinrichtung prüfen	. 27
	5.9	Hydraulische Weiche montieren		11.6	Kondensatsiphon reinigen	
	5.10	Siphon montieren		11.7	Kondensatwanne reinigen	
	5.11	Kondensatablauf anschließen		11.8	Gas-Anschlussdruck messen	. 29
	5.12	Anschluss Ausdehnungsgefäß		11.9	Gas-Luft-Verhältnis messen	
	5.13	Rückwandisolierung montieren		11.10	CO/CO2-Gehalt messen	. 30
	5.14	Anschluss von Luftzufuhr- und Abgasanlage		11.11	Abgas-Überdruckklappe kontrollieren	
	0.2.	7.1100111400 1011 24112414111 41147150640411460 111111111			1Abgasdichte messen	
			 -		lonisationsstrom messen	
6	Elektri	ischer Anschluss	15		Gasdichtheit prüfen	
	6.1	Regelprinzip			Ordnungsgemäßes Betriebsverhalten prüfen	
	6.2	Anschluss der Regelgeräte			Inspektions- und Wartungsprotokolle	
	6.3	Montage der Zugentlastung			-1	
	6.4	Ein/Aus-Raumtemperaturregler anschließen				
	6.5	Modulierenden Regler anschließen		Displa	y-Codes	
	0 - 1			12.1	Codearten im Display	
	6.5.1	Logamatic RC-Regler im Gas-Brennwertgerät				
	6.5.1	montieren	17	12.2	Zurücksetzen (reset)	
	6.5.1			12.2 12.3		
		montieren	17		Zurücksetzen (reset)	

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise



Warnhinweise im Text werden mit einem Warndreieck gekennzeichnet.

Zusätzlich kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:

- HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.
- VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.
- WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.
- GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.

Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

Weitere Symbole

Symbol	Bedeutung
•	Handlungsschritt
\rightarrow	Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
•	Aufzählung/Listeneintrag
-	Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)

Tab. 1

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachleute für Gas- und Wasserinstallationen, Heizungs- und Elektrotechnik.

- Installationsanleitungen (Wärmeerzeuger, Heizungsregler, usw.) vor der Installation lesen.
- ► Sicherheits- und Warnhinweise beachten.
- Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln und Richtlinien beachten.
- ► Ausgeführte Arbeiten dokumentieren.

Verhalten bei Gasgeruch

Bei austretendem Gas besteht Explosionsgefahr. Beachten Sie bei Gasgeruch die folgenden Verhaltensregeln.

- ► Flammen- oder Funkenbildung vermeiden:
 - Nicht rauchen, kein Feuerzeug und keine Streichhölzer benutzen.
 - Keine elektrischen Schalter betätigen, keinen Stecker ziehen.
 - Nicht telefonieren und nicht klingeln.
- Gaszufuhr an der Hauptabsperreinrichtung oder am Gaszähler sperren.
- ► Fenster und Türen öffnen.
- ► Alle Bewohner warnen und das Gebäude verlassen.
- ▶ Betreten des Gebäudes durch Dritte verhindern.
- Außerhalb des Gebäudes: Feuerwehr, Polizei und das Gasversorgungsunternehmen anrufen.

Ordnungsgemäße Verwendung

Das Gas-Brennwertgerät darf nur in geschlossenen Warmwassersystemen für den Privatgebrauch verwendet werden.

Eine andere Verwendung ist nicht erlaubt. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

Installation, Inbetriebnahme und Wartung

Installation, Inbetriebnahme und Wartung darf nur ein zugelassener Fachbetrieb ausführen.

- ► Gasdichtheit prüfen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.
- Bei raumluftabhängigem Betrieb: Sicherstellen, dass der Aufstellraum die Lüftungsanforderungen erfüllt.
- ► Nur Originalersatzteile einbauen.

Elektroarbeiten

Elektroarbeiten dürfen nur Fachleute für Elektroinstallationen ausführen

- ► Vor Elektroarbeiten:
 - Netzspannung (allpolig) spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
 - Spannungsfreiheit feststellen.
- ► Anschlusspläne weiterer Anlagenteile ebenfalls beachten.

Verbrennungs-/Raumluft

 Verbrennungs-/Raumluft frei von aggressiven Stoffen halten (z. B. Halogen-Kohlenwasserstoffe, die Chlor- oder Fluorverbindungen enthalten). Korrosion wird so vermieden.

Explosive und leicht entflammbare Materialien

► Leicht entflammbare Materialien (Papier, Verdünnung, Farben usw.) nicht in der Nähe des Gerätes verwenden oder lagern.

Übergabe an den Betreiber

Weisen Sie den Betreiber bei der Übergabe in die Bedienung und die Betriebsbedingungen der Heizungsanlage ein.

- ► Bedienung erklären dabei besonders auf alle sicherheitsrelevanten Handlungen eingehen.
- Darauf hinweisen, dass Umbau oder Instandsetzungen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausgeführt werden dürfen.
- ► Auf die Notwendigkeit von Inspektion und Wartung für den sicheren und umweltverträglichen Betrieb hinweisen.
- Installations- und Bedienungsanleitungen zur Aufbewahrung an den Betreiber übergeben.

2 Produktinformationen

2.1 Dokumentation

Diese Installationsanleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren und fachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung des Gas-Brennwertgeräts.

Diese Installationsanleitung richtet sich an den Installateur, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung über genügend Kenntnisse im Umgang mit Heizungsanlagen sowie Heiz- und Gasinstallationen verfügen.

2.2 Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen Richtlinien sowie den ergänzenden nationalen Anforderungen. Die Konformität wurde mit der CE-Kennzeichnung nachgewiesen

Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden. Die Adressangaben befinden sich auf der Rückseite dieses Dokuments.

2.3 Lieferumfang

Das Gas-Brennwertgerät wird fertig montiert ab Werk geliefert.

Lieferumfang auf Unversehrtheit und Vollständigkeit prüfen.




Bild 1 Lieferumfang

- [1] Gas-Brennwertgerät
- [2] Aufhängeschiene
- [3] Technische Dokumentation
- [4] Kondensatsiphon
- [5] Netzstecker (wenn nicht vormontiert)
- [6] Kondensatschlauch
- [7] Schraube, Unterlegscheibe, Dübel (2 ×)
- [8] Verschraubung mit Dichtung $(2 \times)$
- [9] Zugentlastung (6 ×)

2.4 Gerätetypen

Dieses Dokument bezieht sich auf die nachstehenden Gerätetypen:

- Logamax plus GB162-50 V2;
- Logamax plus GB162-70 V2;
- Logamax plus GB162-85 V2;
- Logamax plus GB162-100 V2.

Die Bezeichnung des Gas-Brennwertgeräts setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:

- · Buderus: Hersteller;
- Logamax plus GB162 V2: Typnamen;
- 50, 70, 85 oder 100: Wärmeleistung in kW.

2.5 Typschild

Das Typschild befindet sich auf der Oberseite des Gas-Brennwertgeräts, links neben dem Abgasadapter (→ Bild 4, [8]). Auf dem Typschild stehen die Seriennummer, die Gerätekategorie und die Zulassungen.

2.6 Umstellung der Gasart

Dieses Gas-Brennwertgerät ist für die Gasart, die auf dem Typschild angegeben ist, zugelassen. Wenn das Gas-Brennwertgerät für eine andere Gasart umgerüstet werden darf, geben die Gasdaten darüber Auskunft (→ Kapitel 2.16, Seite 9).

2.7 Zubehör

Für diese Gas-Brennwertgeräte ist vielfältiges Zubehör erhältlich. Für weitere Informationen bitte an den Hersteller wenden. Die Adressangaben befinden sich auf der Rückseite dieses Dokuments.

2.8 Verkleidung entfernen

- ► Sicherungsschrauben lösen [1.].
- 2 Klickverschlüsse an der Unterseite des Bedienfelds nach unten ziehen [2.].
- ▶ Verkleidung entfernen [3.].




Bild 2 Abbauen der Verkleidung

2.9 Frostschutzfunktion



HINWEIS: Anlagenschaden.

Bei starkem Frost kann die Heizungsanlage einfrieren durch: Ausfall der Netzspannung, unzureichende Gaszufuhr oder eine Störung der Anlage.

- Die Heizungsanlage in einem frostfreien Raum aufstellen.
- Wenn die Heizungsanlage für längere Zeit stillgelegt wird, muss sie vorher entleert werden.

Das Gas-Brennwertgerät ist mit einer integrierten Frostschutzfunktion ausgestattet. Dies bedeutet, dass kein externes Frostschutzsystem für das Gas-Brennwertgerät erforderlich ist. Das Frostschutzsystem schaltet das Gas-Brennwertgerät bei einer Kesseltemperatur von 7 °C ein und bei einer Kesseltemperatur von 15 °C aus. Die Heizungsanlage wird durch das Gas-Brennwertgerät nicht vor Frost geschützt.

2.10 Pumpentest

Wenn die Pumpe über einen längeren Zeitraum nicht in Betrieb ist, erfolgt alle 24 Stunden automatisch eine Pumpenansteuerung von 10 Sekunden. Dieses Verfahren verhindert das Festsitzen der Pumpe.

2.11 Abmessungen





Bild 3 Abmessungen [mm]

- [1] Konzentrischer Abgasadapter, Ø 110/160 mm Muffenende
- [2] Abdeckblech
- [3] Gas-Brennwertgerät, R 1" Außengewinde
- [4] Heizungsrücklauf, G 1½ "Verschraubung mit Innengewinde
- [5] Rücklaufanschluss-Set, G 1½ "Außengewinde mit Flachdichtung
- [6] Kondensatablauf, Ø Außendurchmesser 24 mm
- [7] Gasanschluss-Set, R 1" Innengewinde
- [8] Vorlaufanschluss-Set, G 1½ " Außengewinde mit Flachdichtung
- [9] Heizungsvorlauf, G 1½ "Verschraubung mit Innengewinde

2.12 Produktübersicht



Gas-Brennwertgerät:

- [1] Bedienfeld, Basiscontroller BC10
- [2] Klemmleiste
- [3] Kondensatwanne
- [4] Automatischer Entlüfter
- [5] Schnellverschluss
- [6] Venturidüse
- [7] Luftansaugrohr
- [8] Typschild
- [9] Gasarmatur
- [10] Verbrennungsluftanschluss (konzentrisch)
- [11] Abgasanschluss
- [12] Abgasmessstelle
- [13] Abgastemperaturfühler (nur Schweiz)
- [14] Zuluftmessstelle
- [15] Kappe, Verbrennungsluftanschluss (parallel)
- [16] Abgasrohr
- [17] Gebläse
- [18] Brenner
- [19] Zündeinrichtung
- [20] Vorlauftemperaturfühler
- [21] Sicherheitstemperaturfühler
- [22] Druckfühler
- [23] Wärmetauscher
- [24] Rücklauftemperaturfühler
- [25] Kesselidentifikationsmodul (KIM)
- [26] Feststellschraube
- [27] Kondensatsiphon

Anschluss-Set (Zubehör):

- [28] Pumpe
- [29] Füll- und Entleerhahn
- [30] Wartungshahn
- [31] Gashahn
- [32] Entleerhahn
- [33] Manometer
- [34] Membransicherheitsven-

Bild 4 Logamax plus GB162-50/70/85/100 V2 mit Anschluss-Set

2.13 Schaltplan




Bild 5 Schaltplan

- [1] Gebläse
- [2] Transformator
- [3] Glühzünder
- [4] Gasarmatur ≤ 70 kW
- [5] Gasarmatur > 70 kW
- [6] Kesselidentifikationsmodul (KIM)
- [7] Brennerautomat
- [8] Bedienfeld
- [9] Druckfühler
- [10] Rücklauftemperaturfühler
- [11] Abgastemperaturfühler (nur Schweiz)
- [12] Vorlauftemperaturfühler
- [13] Sicherheitstemperaturfühler
- [14] Überwachungselektrode
- [15] Erde

- [16] Türkis externes 3-Wege-Ventil, 24 V AC/max. 6 VA
- [17] Grau Speichertemperaturfühler
- [18] Blau Außentemperaturfühler
- [19] Rot externer Schaltkontakt
- [20] Orange Logamatic Raumtemperaturregler/EMS-Bus
- [21] Grün Ein/Aus-Raumtemperaturregler
- [22] Pumpensteuerungssignal PMW
- [23] Ein/Aus-Schalter
- [24] Grau Speicherladepumpe 230 V AC, max. 250 W
- [25] Weiß Stromversorgung 230 V AC, 50 Hz, Netzstecker
- [26] Orange Stromversorgung des 1. Funktionsmoduls 230 V AC
- [27] Lila Warmwasserzirkulationspumpe 230 V AC, max. 250 W
- [28] Grün Pumpen-Anschluss-Set oder extern
- [29] Pumpen-Anschluss-Set, externe Pumpe 230 V AC, max. 250 W

2.14 Technische Daten

Logamax plus GB162 V2		50	70	85	100
Allgemeines	Einheit		We	erte	
Nennwärmeleistung (50/30 °C) [P _n cond]	kW	14,3 - 49,9	14,3 - 69,5	20,8 - 84,5	20,8 - 99,5
Nennwärmeleistung (80/60 °C) [P _n]	kW	13,0 - 46,5	13,0 - 62,6	18,9 - 80,0	19,0 - 94,5
Nennwärmebelastung G20, G25 (UW) [Q _n (Hi)]	kW	13,3 - 47,5	13,3 - 64,3	19,3 - 82,0	19,3 - 96,5
Nennwärmebelastung G31 (UW) [Q _n (Hi)]	kW	12,9 - 44,3	12,9 - 60,9	17,6 - 78,2	17,6 - 92,4
Wirkungsgrad G20 (37/30 °C) Teillast 30% gemäß EN 15502	%	108,2	107,8	107,9	107,9
Wirkungsgrad G20 (80/60 °C) Volllast	%	97,7	97,4	96,7	97,0
Bereitschaftsverlust gemäß EN 15502	%	0,18	0,14	0,11	0,09
Normnutzungsgrad Heizkurve (75/60 °C)	%	106,1	106,8	107,1	106,7
Normnutzungsgrad Heizkurve (40/30 °C)	%	109,2	109,4	109,7	109,5
Pumpennachlaufzeit	min	100,2	·	5	100,0
Restförderhöhe des Gebläses (p _{max})	Pa	85	130	195	220
IP-Klassifizierung [IP-Klasse]	- ι α			3, B ₃₃ : XOD)	220
Geräteklasse für DE gemäß EN 15502		Baa		$(C_{53(x)}, C_{83(x)}, C_{83(x)}, C_{83(x)})$	20()
Geräteklasse für LU gemäß EN 15502				$C_{43}, C_{53}(x), C_{83}(x), C_{93}(x)$	
Temperaturklassifizierung gemäß EN 14471				.20	3
Gerätesicherung				/, 5AF	
Netzspannung, Frequenz [U]				, 50 Hz	
Elektrische Leistungsaufnahme (ohne Anschluss-Set Pumpe),			230 V	, 30112	
Standby / Teillast / Volllast	w	6/18/41	6/18/82	6/25/102	6/25/155
zulässige Umgebungstemperatur	°C	0/10/41		40	0/25/155
Maximale Vorlauftemperatur [T _{max}]	℃			10	
Maximal zulässiger Wasserdruck des Gas-Brennwertgeräts [PMS]	bar			4	
Maximale Kondensatmenge	I/h	6,0	7,6	9,3	11,0
Anschlüsse	1/11	0,0	7,0	9,3	11,0
Abgasanschluss/Luftzufuhr konzentrisch	mm		110	/160	
Heizungsvorlauf-/-rücklaufrohr (Gas-Brennwertgerät)	Zoll			7100 1½	
Gasanschluss (Gas-Brennwertgerät)	Zoll			1	
Kondensatableitung (flexibler Ablaufschlauch)				!4	
Einstelldaten gemäß EN 13384	mm		2	.4	
CO ₂ -Gehalt bei Erdgas G20, Teillast/Volllast	%	8,9/9,3	90/02	8,9/9,3	8,9/9,3
CO ₂ -Genalt bei Erdgas G25, Teillast/Volllast	%		8,9 / 9,3 8,6 / 9,1	8,8/9,2	
CO ₂ -Genalt bei Erdgas G25, Teillast/Volllast	%	8,6/9,1	-	8,6/9,7	8,8/9,3
CO-Ausstoß G20 bei Volllast		9,1 / 9,7	9,6 / 9,8 57	83	8,6 / 9,7 100
NO _x -Emission G20 bei Volllast gemäß EN 15502 (durchschnittlich)	ppm	17	27	16	
^	mg/kWh	17		5	48
NO _x -Klasse Abgasmassestrom bei max./min. Nennwärmeleistung	a/o	22.2	I		42.0
	g/s °C	22,2	29,8	37,7	43,8
Abgastemperatur bei 80/60 °C, Teillast/Volllast	℃	57/60	57 / 62	57/66	57/68
Abgastemperatur bei 50/30 °C, Teillast/Volllast		34/39	34/39	34/49	34 / 52
Differenzdruck Gas/Luft (bei Teillast)	Pa			5	
Abgasklasse für LAS (nur Deutschland)			G	61	
Abmessungen und Gewicht	1		200 5	20 105	
Höhe x Breite x Länge	mm			20 x 465	
Höhe x Breite x Tiefe, einschl. Anschluss-Set	mm				
Gewicht	kg		7	<u>'0</u>	
Anschluss-Set					
Heizungsvorlaufrohr	Zoll			1½	
Heizungsrücklaufrohr, Außengewinde mit Flachdichtung	Zoll			1½	
Gasleitung Elektrische Leistungsaufnahme WILO Stratos PARA 25/1-8, min./max.	Zoll			1	
	W		8/	140	

Tab. 2 Technische Daten



Die in Klammern angegebenen Informationen stimmen mit den Informationen auf dem Typschild überein.

2.15 Produktdaten zum Energieverbrauch

 $\label{thm:continuous} \mbox{Die Produktdaten zum Energieverbrauch finden Sie in der Bedienungsanleitung für den Betreiber.}$

2.16 Gasdaten

Gasverbrauch

	Maximaler Gasverbrauch m³/h				
Gasart	50 kW	70 kW	85 kW	100 kW	
Erdgas E, H, E _s (G20)	5,03	6,81	8,68	10,24	
Erdgas LL, L, E _i , (G25)	5,85	7,91	10,09	11,88	
Propan 3P (G31)	1,80	2,48	3,19	3,76	

Tab. 3 Gasverbrauch

Gas-Anschlussdrücke

Gasart	Min. [mbar]	Max. [mbar]
Erdgas 2L	20	30
Erdgas 2LL	18	25
Erdgas 2E, 2H	17	25
Propan 3P	42,5	57,5

Tab. 4 Gas-Anschlussdrücke

Erdgas

Land	Gasnenn- druck [mbar]	Gaskate- gorie	Gas- Familie	Grundein- stellung [mbar]
DE	20	2ELL	2E, G20	20
DE	25	2ELL	2LL, G25	25
AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, GB, GR, HR, IE, IT, KZ, LT, LV, NO, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA	20	2Н	2H, G20	20
FR	20/25	2E _s	2E _s , G20	20
FR	20/26	2E _l	2E _i , G25	Umrüs- tung erfor- derlich
BE	20/25	2E®	2E _s , G20	20
LU, PL	20	2E	2E, G20	20
HU	20	2H	2H, G20	25
DE	25	2EK	2L, G25	25

Tab. 5 Erdgas

Propan

Land	Gasnenn- druck [mbar]	Gas- Kategorie	Gas- Familie	Umrüstung erforderlich
DK	30	3P	G31	ja
BE, FR, PT, IT, PL, RO, GR, TR, PL	37	3P	G31	ja
AT, DE, LU, EE, LT, LV, SI, HR, RS, RU, BY, HU, UA, KZ	50	3P	G31	ja
NL	30, 50	3P	G31	ja
CH, ES, CZ, SK	37, 50	3P	G31	ja

Tab. 6 Propan

2.17 Hydraulische Widerstände

	Ein-	Gas-	Brennwe	ertgerät	[kW]
	heit	50	70	85	100
Erforderlicher Volumen- strom bei ΔT = 20 K	l/h	2200	3000	3600	4300
Max. Volumenstrom	l/h		50	00	
Widerstand Gas-Brennwertgerät	mbar	90	170	225	320

Tab. 7 Hydraulische Widerstände




Bild 6 Widerstandsgrafik

[I/h] Volumenstrom (Flow)

[mbar] Widerstand

2.18 Restförderhöhe




Bild 7 Restförderhöhe Gas-Brennwertgerät mit Anschluss-Set und Rückflussventil

[A] Widerstand Gas-Brennwertgerät[I/h] Volumenstrom (Flow)[mbar] Restförderhöhe




Bild 8 Restförderhöhe Gas-Brennwertgerät mit Anschluss-Set

[A] Widerstand Gas-Brennwertgerät

[I/h] Volumenstrom (Flow) [mbar] Restförderhöhe

3 Vorschriften

- Vor Installation und Inbetriebnahme alle landesspezifischen Vorschriften und Normen beachten.
- Sicherstellen, dass die gesamte Anlage die folgenden Normen, Vorschriften und Richtlinien erfüllt.

Namena	Deceloration a
Nummer	Beschreibung
	Diese Installationsanleitung und sonstige geltende Prüfdrücke des Herstellers
EN 437	Prüfgase, Prüfdrucke, Gerätekategorien
EN 15502-1	Heizkessel für gasförmige Brennstoffe - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen
EN 15502-2-1	Heizkessel für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-1: Heizkessel der Bauart C und Heizkessel der Bauarten B2, B3 und B5 mit einer Nennwärmebelastung nicht größer als 1000 kW
EN 12828	Heizungssysteme in Gebäuden - Planung von Warmwasserheizungsanlagen
EN 12831	Heizungsanlagen in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast
EN 13384	Abgasanlagen, Wärme und störungstechnische Berechnungsmodelle
2009/142/EC	EG-Gasgeräterichtlinie
92/42/EEC	Wirkungsgradrichtlinie
2004/108/EC	EMV-Richtlinie
2006/95/EC	Niederspannungsrichtlinie
98/83/EG	Richtlinie bezüglich der Wasserbeschaffenheit für menschlichen Verzehr
DIN 4726/4729	Sauerstoffdiffusionsdichte
Ergänzend für De	eutschland
EnEG	Energieeinsparungsgesetz
EnEV	Energieeinsparverordnung
1. BlmSchV	Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetz (Verordnung für Kleinfeuerungsanlagen)
VDE 0100	Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V, Räume mit Badewannen oder Duschen
TRF	Technische Regeln für Flüssiggas
TRGI	Technische Regel für Gasinstallationen - DVGW-Arbeitsblatt G 600
ATV	Kondensate aus Brennwertkesseln. Neufassung des ATV-DVWK Arbeitsblattes A 251.
FeuVO	Feuerungsverordnung der deutschen Bundesländer
DVGW G 635	Gasgeräte für den Anschluss an ein Luft-Abgas-System für Überdruckbetrieb (standardisiertes Verfahren)
Ergänzend für di	e Schweiz
SVGW Gasrichtlinie G1: Gasanlagen	
Ergänzend für Ö	sterreich
ÖVGW-Richtli- nie	G1 oder G2 (ÖVGW-TR Gas oder Flüssiggas)
ÖNORM B 8200	Rauch- und Abgasanalysen. Begriffe und Begriffser- klärungen. Die Anforderungen des österreichischen Bundesländerabkommens Art. 15a B-VG bezüglich Emission und Effizienz wird erfüllt.

Tab. 8 Vorschriften, Normen und Richtlinien

Nummer	Beschreibung			
Ergänzend für Be	Ergänzend für Belgien			
NBN B51-006	Innenleitungen für gewerbliches Butan oder Propan mit einem Betriebsdruck von höchstens 5 bar und Aufstellung des Nutzgeräts - allgemeine Vorschriften			
NBN B61-001	Kondensierendes Gas-Brennwertgerät mit einer Nennwärmeleistung ≥ 70 kW			
NBN B61-002	Kondensierendes Gas-Brennwertgerät mit einer Nennwärmeleistung < 70 kW			
NBN D51-003	Innenleitungen für Erdgas von Verbrauchsgeräten - Allgemeine Bestimmungen			

Tab. 8 Vorschriften, Normen und Richtlinien

4 Transport



VORSICHT: Personen- und Geräteschäden durch unsachgemäßes Heben.

- ► Zum Heben des Gas-Brennwertgeräts sind mindestens 2 Personen erforderlich.
- ► Gas-Brennwertgerät nur an den Seiten anfassen und nicht am Bedienfeld oder am Abgasrohranschluss (→ Bild 9).
- ► Anbringung des Gas-Brennwertgeräts auf einer Sackkarre und Verriegelung mit einem Spannband.
- ► Gas-Brennwertgerät zum Aufstellort transportieren.




Bild 9 Ordnungsgemäßes Heben und Tragen des Gas-Brennwertge-

5 Montage



WARNUNG: Gasexplosion.

- ► Gashahn schließen vor Arbeiten an gasführenden
- ► Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.

5.1 Wichtige Hinweise

Wenn das Gas-Brennwertgerät in Heizungsanlagen mit natürlichem Wasserkreislauf oder offenen Systemen verwendet wird (das Heizwasser steht dabei mit der Außenluft in Verbindung):

 Eine Systemtrennung (zum Beispiel einen Plattenwärmetauscher) zwischen dem Gas-Brennwertgerät und der Heizungsanlage montieren

Wenn in der Heizungsanlage Kunststoffrohre verwendet werden, beispielsweise bei einer Fußbodenheizung:

Kunststoffrohre mit einer Sauerstoffdiffusionsdichte nach DIN 4726/4729 verwenden.

-oder-

 Eine Systemtrennung (zum Beispiel einen Plattenwärmetauscher) zwischen dem Gas-Brennwertgerät und der Heizungsanlage montieren.

5.2 Wasserbeschaffenheit

Ungeeignetes oder verunreinigtes Heiz- und Leitungswasser kann zu Störungen im Gas-Brennwertgerät und zu Schäden am Wärmetauscher oder der Warmwasserversorgung u. a. durch Schlickbildung, Korrosion oder Verkalkung führen. Bezüglich ergänzender Informationen zur Wasserbeschaffenheit nehmen Sie bitte Kontakt auf mit dem Hersteller. Die Adressangaben befinden sich auf der Rückseite dieses Dokuments.

 Bestimmen Sie anhand des mitgelieferten "Betriebsbuch Wasserbeschaffenheit" die Wassermenge V_{max}:

Ist die Menge an Füll- und Ergänzungswasser größer als die errechnete Wassermenge V_{max} :

Verwenden Sie die Wasseraufbereitung gemäß "Betriebsbuch Wasserbeschaffenheit".

lst die Menge an Füll- und Ergänzungswasser kleiner als die errechnete Wassermenge $V_{\rm max}$:

- ▶ Die Heizungsanlage gegebenenfalls spülen und reinigen.
- Ausschließlich unbehandeltes Leitungswasser verwenden.
- Verwenden Sie keine anderen chemischen Zusatzstoffe (z.B. Inhibitoren oder pH-erhöhende oder reduzierende Mittel) als die von Bosch Thermotechnik freigegebenen Mittel.

5.3 Gas-Brennwertgerät auspacken



 Damit die Anschlüsse nicht beschädigt werden, das untere Styroporteil erst dann entfernen, nachdem das Gas-Brennwertgerät aufgehängt worden ist.

- ► Verpackungsmaterial entfernen und entsorgen.
- ▶ Beschädigungen der Anschlüsse verhindern.
- ► Abgasabfuhr-/Luftzufuhranschluss an der Oberseite des Gas-Brennwertgeräts abdecken.

5.4 Gasart prüfen

Sicherstellen, dass die Gasart, an die das Gas-Brennwertgerät angeschlossen wird, der auf dem Typschild angegebenen Gasart entspricht (→ Bild 4, [8]).

5.5 Gas-Brennwertgerät aufhängen



HINWEIS: Geräteschaden durch unsachgemäßes Heben

 Heben Sie das Gas-Brennwertgerät mit einer Hand an der Unterseite und mit der anderen Hand an der Oberseite des Geräts hoch.

Das Gas-Brennwertgerät darf ausschließlich an der Wand hängend oder an einem Kaskadenrahmen installiert werden.

Wandinstallation

- Prüfen, ob die Wand stark genug ist, um das Gewicht des Gas-Brennwertgeräts zu tragen.
- ► Ggf. eine Befestigungskonstruktion anbauen.
- ► Position des Gas-Brennwertgeräts an der Wand bestimmen.

- Bohrungen mit Hilfe der mitgelieferten Aufhängeschiene markieren (→ Bild 10).
- Aufhängeschiene mithilfe einer Wasserwaage an die Wand montieren




Bild 10 Wandinstallation der Aufhängeschiene

- ► Gas-Brennwertgerät in die Aufhängeschiene einhängen.
- ► Gas-Brennwertgerät mit der Einstellschraube [1] und einer Wasserwaage ausrichten.




Bild 11 Gas-Brennwertgerät ausrichten

Montage an einen Kaskadenrahmen

▶ Das Einhängen des Gas-Brennwertgeräts in den Kaskadenrahmen ist in der Installationsanleitung des Kaskadensystems beschrieben.

5.6 Kappen entfernen



HINWEIS: Wasserschäden.

Das Heizgerät kann Wasser enthalten. Dies kann beim Abnehmen der Kappen austreten.

- ► Eimer und Lappen bereit halten.
- Kappen von den Anschlüssen an der Unterseite des Gas-Brennwertgeräts entfernen.

5.7 Anschluss-Set (Zubehör) montieren



HINWEIS: Installationsschäden.

Das Anschluss-Set ist mit einem 4-bar-Sicherheitsventil versehen.

Wenn die Heizungsanlage einem Betriebsdruck von 4 bar nicht standhält, muss dieses Ventil gegen ein 3-bar-Sicherheitsventil (Zubehör) ausgetauscht werden.

Im Anschluss-Set wurden die nachfolgenden Komponenten aufgenommen:

- · Gashahn;
- · Wartungshähne;
- Manometer:
- · Thermometer;
- · Sicherheitsventil;
- · Pumpe;
- · Füll- und Entleerhahn.




Bild 12 Lieferumfang Anschluss-Set

- [1] Verkleidung (Isolierung)
- [2] Rückwand (Isolierung)
- [3] Rücklaufleitung
- [4] Flachdichtung $1\frac{1}{2}$ " (2 ×)
- [5] Gashahn
- [6] T-Stück
- [7] Verbindungsteil
- [8] Vorlaufleitung

5.7.1 Montage des Gashahns



Bei älteren Gasleitungen Schäden der Gasarmatur vermeiden

- ► Gemäß DIN 3368 einen Gasfilter in die Gasleitung einbauen.
- ▶ Den Gasanschluss auf dem Gas-Brennwertgerät mit einem geprüften Dichtmittel abdichten [1].
- ► Gashahn [2] montieren.
- ► Gasleitung spannungsfrei an den Gashahn anschließen.




Bild 13 Montage des Gashahns

- [1] Dichtmittel
- [2] Gashahn

5.7.2 Montage des Anschluss-Sets

- ► Anbringung der mit dem Gas-Brennwertgerät gelieferten Verschraubung (→ Bild 1, [7]) auf Vorlauf- und Rücklaufanschluss des Gas-Brennwertgeräts.
- ► Anschluss-Set an den Vorlauf- und den Rücklaufanschluss des Gas-Brennwertgeräts anschließen.
- Hierfür die im Lieferumfang enthaltenen Flachdichtungen [1] verwenden
- Vorlauf- und Rücklaufleitung spannungsfrei mit dem Anschluss-Set verbinden. Der Mindestdurchmesser der Vorlauf- und der Rücklaufleitung muss 1½ " (Ø 35 mm) betragen.




Bild 14 Montage des Anschluss-Sets

5.8 Anschluss von Heizungsrohren (ohne Anschluss-Set)



HINWEIS: Geräteschäden durch zu hohen Betriebsdruck

 Montage eines Sicherheitsventils zwischen Gas-Brennwertgerät und Wartungshahn.



Zur Erleichterung von Wartungen:

- Montage eines Wartungshahns in Zulauf- und Rücklaufleitung.
- Vorlauf- und Rücklaufleitung spannungsfrei mit dem Anschluss-Set verbinden. Der Mindestdurchmesser der Vorlauf- und Rücklaufleitung muss 1½" (Ø 35 mm) betragen.

5.8.1 Gasseitiger Anschluss

- ► Den Gasanschluss auf dem Gas-Brennwertgerät mit einem geprüften Dichtmittel abdichten [1].
- Einen Gashahn [2] mit einem Mindestdurchmesser von 1" montieren.
- ► Gasleitung spannungsfrei an den Gashahn anschließen.




Bild 15 Montage des Gashahns

- [1] Dichtmittel
- [2] Gashahn

5.8.2 Pumpe montieren

- ► Auswahl einer Pumpe aufgrund der technischen Daten (→ Tabelle 2, Seite 8).
- ► Erforderlichen Volumenstrom berücksichtigen (→ Tabelle 7, Seite 9).

Wenn keine hydraulische Weiche verwendet wird:

 Eine Pumpe wählen, die beim erforderlichen Volumenstrom über mindestens 200 mbar Restförderhöhe verfügt. ▶ Pumpe [6] in die Rücklaufleitung [5] einbauen.




Bild 16 Anschluss der Heizwasserrohrverbindungen

- [1] Vorlaufleitung
- [2] Membransicherheitsventil
- [3] Wartungshahn
- [4] Gashahn
- [5] Rücklaufleitung
- [6] Pumpe
- [7] Rückschlagventil
- [8] Füll- und Entleerhahn
- [9] Ausdehnungsgefäß
- [10] Wasserfilter

5.9 Hydraulische Weiche montieren

Wenn beim erforderlichen Volumenstrom (→ Tabelle 7, Seite 9) die restliche Förderhöhe nicht ausreicht, muss eine hydraulische Weiche [1] montiert werden.




Bild 17 Hydraulische Weiche montieren

- [1] hydraulische Weiche
- [2] Ausdehnungsgefäß
- [3] Pumpe
- [4] Wartungshahn
- [5] Differenzdruckregler

5.10 Siphon montieren

Transportschutz entfernen.




Bild 18 Entfernen des Transportschutzes

- Kesselsiphon mit Wasser füllen.
- ► Montage des Kesselsiphons.




Bild 19 Montage des Kesselsiphons

Mit Anschluss-Set

- ► T-Stück [1] zwischen Sicherheitsventil und Siphon einbauen.
- ► Flexschlauch [2] montieren.




Bild 20 Montage des Flexschlauchs

- [1] T-Stück
- [2] Flexschlauch

Ohne Anschluss-Set

► Flexschlauch mit dem Siphon verbinden.

5.11 Kondensatablauf anschließen



HINWEIS: Kesselschaden.

- Sicherstellen, dass zwischen Gas-Brennwertgerät und Kondensatablaufrohr eine offene Verbindung besteht.
- ► Für das Abführen des Kondensats ein Abwasserleitungsmaterial aus Kunststoff mit einem Mindestdurchmesser von Ø 32 mm verwenden.
- ► Einen Siphon in die Abwasserleitung einbauen.
- Horizontale Rohrabschnitte mit Gefälle mit der Abwasserleitung verbinden.
 - Hierbei beträgt die maximale Länge des horizontalen Rohrabschnitts
- ► Siphon in der Abwasserleitung füllen.

5.12 Anschluss Ausdehnungsgefäß



Größe und Anschlussdruck des Ausdehnungsgefäßes anhand von EN 12828 bestimmen.

- ► Kappe [1] von der Anschlussstelle entfernen.
- Anschluss der Anschlussleitung an das Ausdehnungsgefäß der Anschlussstelle.




Bild 21 Anschluss Ausdehnungsgefäß

5.13 Rückwandisolierung montieren

 Einhängen der Rückwand des Anschluss-Sets in das Gas-Brennwertgerät.




Bild 22 Montage der Rückwand (Isolierung)

5.14 Anschluss von Luftzufuhr- und Abgasanlage

Die Dokumentation zur Abgasabfuhr gehört zum Lieferumfang des Gas-Brennwertgeräts.

- ▶ Vor der Montage diese Anleitung aufmerksam durchlesen.
- Luftzufuhr und Abgasabfuhr gemäß der Anleitung zu diesem Abgasabfuhrzubehör anschließen.

6 Elektrischer Anschluss

▶ Beim elektrischen Anschluss auch die Dokumentation des anzuschließenden Zubehörs und den Schaltplan (→ Kapitel 2.13) beachten



VORSICHT: Stromschlag.

► Vor dem Arbeiten an elektrischen Teilen das Gas-Brennwertgerät spannungsfrei schalten.



HINWEIS: Elektrischer Kurzschluss.

 Nur Originalverkabelung benutzen, wenn sie ersetzt werden muss.



Für die Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme des Gas-Brennwertgeräts muss der Netzstecker und damit die Steckdose (230 V AC, 50 Hz) jederzeit erreichbar sein. Die Steckdose muss geerdet sein (Schutzkontakt).



Alle 24 V AC-Anschlüsse auf der Klemmleiste mit einem 2-adrigen Stromkabel von 0,4 - 0,8 mm² ausführen.

6.1 Regelprinzip

Das Gas-Brennwertgerät eignet sich zur Regelung gemäß den Regelprinzipien raumtemperaturgeführte Regelung und witterungsabhängiger Regelung.

- Bei der raumtemperaturgeführte Regelung wird die Wunschtemperatur in 1 Raum durch die dort angebrachte Bedieneinheit (raumtemperaturgeführter Regler) geregelt. Für die richtige Temperaturregelung müssen Heizkörper mit manuellen Heizkörperventilen ausgeführt oder thermostatische Heizkörperventile vollständig geöffnet sein (→ Bild 23).
- Bei der witterungsabhängigen Regelung wird die Temperatur in allen Räumen von thermostatische Heizkörperventile geregelt.
 Der Installationsort der Regelung kann frei gewählt werden (→ Bild 24).




Bild 23 Regelprinzip der raumtemperaturgeführte Regelung

- [1] Gas-Brennwertgerät
- [2] Raumtemperaturgeführter Regler
- [3] Heizkörperventil
- [4] Thermostatisches Heizkörperventil
- [5] übrige Räume
- [6] Wohnraum
- [7] Aufstellraum




Bild 24 Regelprinzip der außentemperaturgeführten Regelung

- [1] Gas-Brennwertgerät
- [2] Raumtemperaturgeführter Regler
- [3] Thermostatisches Heizkörperventil
- [4] übrige Räume
- [5] Wohnraum
- [6] Aufstellraum
- [7] Außen
- [8] Außentemperaturfühler

6.2 Anschluss der Regelgeräte



Elektroarbeiten dürfen nur von Fachleuten für Elektroinstallationen ausgeführt werden.

Hinter der Haube befindet sich die Klemmleiste.

▶ Bedienfeld abschrauben und an den Rahmen hängen.




Bild 25 Aufhängen des Bedienfelds

► Haube nach einer Vierteldrehung der Verriegelungen entfernen.




Bild 26 Entfernen der Haube

▶ Bauteile mit dem entsprechenden Stecker verbinden.




Bild 27 Klemmleisten

- [1] 24 V AC-Klemmleiste
- [2] 230 V AC-Klemmleiste

6.3 Montage der Zugentlastung

- ► Führen Sie die zu montierende elektrische Leitung immer erst durch eine mitgelieferte Zugentlastung, ehe diese elektrische Leitung an einen Netzstecker befestigt wird.
- ► Schneiden Sie die Tülle von der Zugentlastung gemäß Abmessung der elektrische Leitung ab.
- ► Führen Sie die zu montierende elektrische Leitung durch eine mitgelieferte Zugentlastung.




Bild 28 Leitungsdurchführung

- ► Befestigung des entsprechenden Steckers an der elektrische Leitung.
- ► Stecker an Klemmleiste anstecken.

► Schraube der Zugentlastung anziehen.




Bild 29 Anziehen der Schraube

6.4 Ein/Aus-Raumtemperaturregler anschließen

Als Ein/Aus-Raumtemperaturregler können alle gängigen potenzialfreien Ein/Aus-Raumtemperaturregler ohne Wärmebeschleunigungselement (Antizipationswiderstand) angeschlossen werden.

 \blacktriangleright Ein/Aus-Raumtemperaturregler mit dem grünen Stecker der Klemmleiste [1] verbinden. Der maximal zulässige elektrische Widerstand dieses Kabels beträgt 100 Ω .




Bild 30 Anschließen des Ein/Aus-Raumtemperaturreglers

6.5 Modulierenden Regler anschließen

Die folgenden modulierenden Regler können angeschlossen werden:

- Logamatic RC-Reihe;
- Logamatic 4000.



Für weitere Informationen über andere einsetzbare Regler und Module bitte an den Hersteller wenden. Die Adressangaben befinden sich auf der Rückseite dieses Dokuments.

- Modulierenden Regler gemäß der dazugehörigen Anleitung einbauen.
- Modulierenden Regler mit dem orangen Stecker der Klemmleiste [1] verbinden (BUS-Leitung).




Bild 31 Anschluss des modulierenden Reglers

6.5.1 Logamatic RC-Regler im Gas-Brennwertgerät montieren

Das Logamatic RC-Regelgerät kann, bei einer eingestellten witterungsabhängigen Regelung, direkt neben dem Bedienfeld montiert werden.

- ► Haube abnehmen.
- ▶ Montage des Logamatic RC-Regelgeräts neben dem Bedienfeld.




Bild 32 Montage des Logamatic RC-Regelgeräts

6.6 Externen Schaltkontakt anschließen

Optional kann ein externer Schaltkontakt verwendet werden, zum Beispiel zum Schutz der Fußbodenheizung gegen zu hohe Kesseltemperaturen. Wenn der externe Schaltkontakt öffnet, wird das GasBrennwertgerät ausgeschaltet und im Display des Gas-Brennwertgeräts der Code "8Y" angezeigt.

Als externer Schaltkontakt können alle gängigen, potenzialfreien Schaltkontakte angeschlossen werden.

- ▶ Brücke des roten Steckers [1] entfernen.
- Externen Schaltkontakt mit dem roten Stecker der Klemmleiste [1] verbinden.




Bild 33 Anschluss eines externen Schaltkontakts

6.7 Außentemperaturfühler anschließen



Auf dem Gas-Brennwertgerät kann nur ein Außentemperaturfühler verwendet werden, der mit dem angeschlossenen Regelgerät kombiniert werden kann.

 Außentemperaturfühler mit dem blauen Stecker der Klemmleiste [1] verbinden.




Bild 34 Anschluss des Außentemperaturfühlers

6.8 Speichertemperaturfühler anschließen

Speichertemperaturfühler mit dem grauen Stecker der Klemmleiste
 [1] verbinden.




Bild 35 Anschluss des Speichertemperaturfühlers

6.9 3-Wege-Ventil anschließen

Es besteht eine Anschlussmöglichkeit für ein 3-Wege-Ventil, z. B. das 3-Wege-Ventil des Anschluss-Sets für den Heiz- oder Warmwasserbetrich

 3-Wege-Ventil mit dem türkisfarbenen Stecker der Klemmleiste [1] verbinden. Verwenden Sie hierfür das mit dem 3-Wege-Ventil mitgelieferte Adapterkabel.




Bild 36 Anschluss des 3-Wege-Ventils

6.10 Funktionsmodul anschließen (Zubehör)



Für die Montage und die Kombinationsmöglichkeiten der Funktionsmodule die entsprechenden Installationsanleitungen der Funktionsmodule beachten.

Das Funktionsmodul kann auf 2 Arten montiert werden:

- Funktionsmodul im Gas-Brennwertgerät (maximal 2);
- Funktionsmodul außerhalb des Gas-Brennwertgeräts.

Funktionsmodul im Gas-Brennwertgerät anschließen

Klemmleiste entfernen.




Bild 37 Entfernen der Klemmleiste

- ► Funktionsmodul montieren.
- ► Bringen Sie die Ersatzsicherung des Moduls im Aufnahmehalter an [1].




Bild 38 Montage des Funktionsmoduls

➤ Verbinden des Netzanschlusses des Funktionsmoduls mit dem Anschlussverteiler [1]. Hierzu das mit dem Funktionsmodul mitgelieferte Netzkabel verwenden.




Bild 39 Anschluss der Netzspannung

Mehrere Funktionsmodule anschließen

- ► EMS-BUS des 1. Funktionsmoduls mit dem EMS-BUS des 2. Funktionsmoduls verbinden. Hierzu das mit dem Funktionsmodul mitgelieferte EMS-Buskabel [4] verwenden.
- Netzanschluss des 2. Funktionsmoduls mit dem Netzanschluss des 1. Funktionsmoduls verbinden. Dazu das mit dem Funktionsmodul mitgelieferte Netzkabel [5] verwenden.




Bild 40 Anschluss mehrerer Funktionsmodule

- [1] 1. Funktionsmodul
- [2] 2. Funktionsmodul
- [3] Klemmleiste Gas-Brennwertgerät
- [4] EMS-Busleitung
- [5] Netzkabel

6.11 Speicherladepumpe anschließen

Wenn der Warmwasserspeicher in einer Sekundärgruppe oder hinter einem Plattenwechsler installiert wird, kann die Versorgung der Speicherpumpe an das Gas-Brennwertgerät angeschlossen werden. Dadurch schaltet die Pumpe automatisch mit dem Warmwasserbedarf mit.

Speicherpumpe mit dem grauen Stecker der Klemmleiste [1] verbinden.




Bild 41 Anschluss der Speicherladepumpe

6.12 Warmwasserzirkulationspumpe anschließen

Wenn eine Zirkulationsleitung benutzt wird, kann die Warmwasserzirkulationspumpe an das Gas-Brennwertgerät angeschlossen werden. Die Warmwasserzirkulationspumpe wird durch das an das Gas-Brennwertgerät angeschlossene Regelgerät gesteuert.

- Anhand der mit dem Regelgerät gelieferten Bedienungsanleitung prüfen, ob diese Funktion unterstützt wird.
- ► Anschluss der Warmwasserzirkulationspumpe an einen lila Stecker des Anschlussverteilers [1].




Bild 42 Anschluss der Warmwasserzirkulationspumpe

6.13 Anschluss-Set der Pumpe anschließen

Mit Anschluss-Set-

- Steuersignalleitung der Pumpe mit dem weißen Stecker der Klemmleiste [1] verbinden.
- ► Entfernung des grünen Steckers [2] vom Anschlussverteiler.
- Netzanschlussleitung der Pumpe an Anschlussverteiler anschließen [2]
- Beide Kabel mit den vorab am Kabel montierten Zugentlastungen befestigen.

Ohne Anschluss-Set:

- (Mitgelieferte) Zugentlastung über die Netzanschlussleitung der Pumpe schieben.
- Netzkabel der Pumpe mit dem grünen Stecker der Klemmleiste [2] verbinden.




Bild 43 Anschluss des Anschluss-Sets der Pumpe

6.14 Netzstecker montieren (wenn nicht vormontiert)

▶ Netzstecker am Netzkabel des Gas-Brennwertgeräts montieren.




Bild 44 Montage des Netzsteckers

- [1] Null (Blau)
- [2] Erde (Grün/Gelb)
- [3] Phase (Braun)

7 Bedienung




Bild 45 Bedienfeld

- [1] Ein/Aus-Schalter
- [2] reset-Taste
- [3] Schornsteinfeger-Taste
- [4] Info-Taste
- [5] Diagnosestecker
- [6] LED "Brennerstatus"
- [7] LED "Wärmeanforderung"
- [8] Einstellung Kesseltemperatur
- [9] Display
- [10] Einstellung Warmwassertemperatur
- [11] LED "Warmwasserbereitung"

Das Gas-Brennwertgerät ist an der Vorderseite mit einem Bedienfeld mit folgenden Elementen ausgestattet:

Ein/Aus-Schalter

Mit dem Ein/Aus-Schalter kann das Gas-Brennwertgerät ein- oder ausgeschaltet werden. Die Versorgung wird nicht unterbrochen.

Reset-Taste (Reset)

Mit der reset-Taste kann bei verriegelten Störungen das Gas-Brennwertgerät erneut gestartet werden (→ Kapitel 12.2 "Zurücksetzen (reset)").

Schornsteinfeger-Taste

Mit der Schornsteinfeger-Taste kann das Gas-Brennwertgerät für die Ausführung von Messungen in Betrieb genommen werden.

Info-Taste 😑

Mit der Info-Taste kann der Status des Gas-Brennwertgeräts ausgelesen werden.

Diagnosestecker

Möglichkeit zum Anschluss eines externen Diagnosetools.

LED "Brennerstatus"

Die LED "Brennerstatus" leuchtet auf, wenn der Brenner aktiv ist.

LED "Wärmeanforderung"

Die LED "Wärmeanforderung" leuchtet auf, sobald eine Wärmeanforderung durch die Regelung entsteht.

Kesseltemperatur **III**

Mit dem Drehschalter Kesseltemperatur kann die maximale Kesseltemperatur eingestellt werden.

Display

Auf dem Display können Display-Werte, Display-Einstellungen und Display-Codes abgelesen werden.

Warmwassertemperatur **A**

Mit dem Drehschalter Warmwassertemperatur kann die Temperatur des warmen Wassers nach Wunsch eingestellt werden.

LED "Warmwasserbereitung"

Die LED "Warmwasserbereitung" brennt, wenn ein Wärmebedarf für Warmwasser entsteht.

7.1 Infomenü



Nach wenigen Minuten der Inaktivität wird das Menü automatisch geschlossen und der Startbildschirm angezeigt.

Im Infomenü können Daten über den Status des Gas-Brennwertgeräts ausgelesen werden. Folgendermaßen vorgehen:

- 🕨 Zum Öffnen des Infomenüs die Taste 😑 drücken.
- ► Mit der Taste durch das Menü blättern, um die gewünschten Daten auszulesen.

Display	Bezeichnung
24	Startbildschirm
	Gemessene Kesseltemperatur [°C].
P 1.5	Gemessener Wasserdruck des Gas-Brennwertgeräts [bar].
L	Betriebs- oder Störungs-Code (→ Kapitel 12, Seite 31).

Tab. 9 Infomenü

7.2 Einstellmenü

Über das Einstellmenü können Einstellungen des Gas-Brennwertgeräts ausgelesen und geändert werden.

- ► Gleichzeitig auf die Tasten ⓐ und ⊖ drücken, um das Einstellmenü zu öffnen.
- ► Mit der Taste → durch das Menü navigieren.
- 🕨 Mit den Tasten 🔤 und die entsprechenden Werte ändern.

Display	Bezeichnung
24	Startbildschirm
	Gemessene Kesseltemperatur [°C].
L	Eingestellte Höchstleistung [%].
	<u> </u>
	L50 = begrenzt auf 50% der Höchstleistung.
F 5.	Gewünschte Nachlaufzeit der Pumpe nach Ablauf des Heizbetriebs [min].
	Warmwasserbetrieb ein/aus.
	[

Tab. 10 Einstellmenü

7.3 Schornsteinfegerbetrieb



Während des Schornsteinfegerbetriebs ist kein Warmwasserbetrieb möglich. Der Schornsteinfegerbetrieb wird nach 30 Minuten automatisch ausgeschaltet. Einstellungen, die während des Schornsteinfegerbetriebs geändert worden sind, werden dann aufgehoben.

Mit dem Schornsteinfegerbetrieb kann das Gas-Brennwertgerät für die Durchführung von Messungen in den Heizbetrieb versetzt werden.

 Sorgen Sie dafür, dass das Gas-Brennwertgerät seine Wärme abgeben kann. Aktivierung des Schornsteinfegerbetriebs durch Druck auf die Taste
 für 5 Sekunden. Rechts unten auf dem Display erscheint ein Punkt

Der Schornsteinfegerbetrieb bleibt jetzt für die Dauer von 30 Minuten bei 100 % Wärmeleistung aktiv.

- ► Tasten 🔊 und 运 gleichzeitig drücken.
- ➤ Wärmeleistung (in %) mit der Taste (niedriger) oder der Taste ⑥ (höher) einstellen.
- ► Gewünschte Messung durchführen.
- Zum Abschalten des Schornsteinfegerbetriebs die Taste ® gedrückt halten.

Display	Bezeichnung
24	Startbildschirm
	Gemessene Kesseltemperatur [°C].
24	Das Gas-Brennwertgerät ist im Schornsteinfegerbetrieb.
L	Eingestellte Höchstleistung während des Heizbetriebs [%].
	L zeigt 100% Wärmeleistung an. Jeder andere Wert ist ein Prozentsatz der Höchstleistung.
	L50 = 50% der Höchstleistung.

Tab. 11 Schornsteinfegerbetrieb

8 Inbetriebnahme



WARNUNG: Gasleckage.

- Nach Abschluss der Arbeiten alle gasführenden Teile auf Dichtheit prüfen.
- Während der Inbetriebnahme das Inbetriebnahmeprotokoll ausfüllen (→ Kapitel 8.17).

8.1 Heizungsanlage füllen



HINWEIS: Kesselschaden.

▶ Berücksichtigung der Wasserbeschaffenheit beim Füllen der Heizungsanlage (→ Kapitel 5.2).



Bei der ersten Inbetriebnahme wird das Gas-Brennwertgerät in Betrieb gesetzt, sobald der Betriebsdruck 0,8 bar übersteigt.

Nach einem Druckverlust bis unter 0,2 bar geht das Gas-Brennwertgerät nicht mehr in Betrieb.

- ► Alle Heizkörperventile öffnen.
- ► Kappe des automatischen Entlüfters (→ Kapitel 2.12, Bild 4) auf der linken Oberseiten des Wärmetauschers aufdrehen.
- ► Wartungshähne (→ Kapitel 2.12, Bild 4) öffnen.
- Über Füll- und Entleerhahn die Heizungsanlage füllen.
- Heizungsanlage bis zu einem Druck von ca. 2 bar füllen und Füllhahn schließen.
- ► Heizkörper entlüften.
- ► Heizungsanlage erneut bis zu einem Druck von 2 bar füllen.
- ▶ Netzstecker in einer Steckdose mit Schutzkontakt stecken.
- ► Gashahn öffnen.
- ► Gas-Brennwertgerät in Betrieb nehmen.

8.2 Gasleitung entlüften

Gasleitung entlüften.

8.3 Abgasanlage prüfen



VORSICHT: Abgasleck.

- ► Nach Abschluss der Arbeiten alle abgasführenden Teile auf Dichtheit prüfen.
- Prüfen, ob das Gas-Brennwertgerät gemäß den Vorschriften in der entsprechenden Abgasabfuhrdokumentation an eine Abgasanlage angeschlossen ist.

8.4 Wärmeleistung einstellen

Über das Einstellmenü kann die Leistung des Gas-Brennwertgeräts an den Wärmebedarf angepasst werden. Folgendermaßen vorgehen:

► Wärmeleistung über das Einstellmenü einstellen (→ Kapitel 7.2). Dabei die nachfolgende Tabelle beachten.

Display	Logamax plus GB162 V2									
[%]	50	70	85	100						
L20	-	14,3	-	20,8						
L25	-	17,75	20,8	25,7						
L30	14,3	21,2	25,0	30,6						
L35	16,8	24,65	29,3	35,6						
L40	19,4	28,1	33,5	40,5						
L45	21,9	31,55	37,8	45,4						
L50	24,5	35	42,0	50,3						
L55	27,0	38,45	46,3	55,2						
L60	29,6	41,9	50,5	60,2						
L65	32,1	45,35	54,8	65,1						
L70	34,6	48,8	59,0	70,0						
L75	37,2	52,25	63,3	74,9						
L80	39,7	55,7	67,5	79,8						
L85	42,3	59,15	71,8	84,7						
L90	44,8	62,6	76,0	89,7						
L95	47,4	66,05	80,3	94,6						
L	49,9	69,5	84,5	99,5						

Tab. 12 Wärmeleistung in Prozent [kW]

8.5 Maximale Kesseltemperatur einstellen

Maximale Kesseltemperatur mit dem Drehschalter in einstellen (→ Tabelle 13).

Stellung des Drehschalters	Bezeichnung
0	Heizbetrieb ausgeschaltet, Sommerbetrieb.
30 - 90	Die maximale Kesseltemperatur in °C.
AUT	Die maximale Kesseltemperatur beträgt 90 °C oder, wenn vorhanden, ist über den angeschlossenen Reg- ler einstellbar (siehe diesbezüglich die Bedienungs- anleitung des Reglers).

Tab. 13 Einstellungen des Drehschalters für Kesseltemperatur

8.6 Pumpen-Anschluss-Set einstellen



Für die korrekte Funktionsweise der Heizungsanlage muss die Pumpe von einem Feuerungsautomaten geregelt werden. Die Einstellung der Pumpe muss hierfür in Mittelstand eingestellt werden.

- Einstellung der Pumpe mit dem roten Knopf auf der Vorderseite auf Mittelstand, "Ext. in".
- ► Im Einstellmenü die Pumpennachlaufzeit einstellen (→ Kapitel 7.2).

8.7 Warmwasserbetrieb ein- oder ausschalten

Wenn ein Speichertemperaturfühler an das Gas-Brennwertgerät angeschlossen ist, ist es möglich, den Warmwasserbetrieb ein- und auszuschalten.

► Warmwasserbetrieb gemäß dem Einstellmenü einstellen (→ Kapitel 7.2).

8.8 Warmwassertemperatur einstellen

Wenn ein Speichertemperaturfühler am Gas-Brennwertgerät angeschlossen ist, kann die Warmwassertemperatur am Gas-Brennwertgerät eingestellt werden.

► Mit dem Drehschalter → die gewünschte Wassertemperatur einstellen (→ Tabelle 14).

Stellung des Drehschalters	Bezeichnung
0	Warmwasserbetrieb ist ausgeschaltet (unabhängig vom Kesselbetrieb).
ECO	Das Warmwasser wird erst wieder auf 60°C aufgeheizt, wenn die Temperatur deutlich abgesunken ist. Dadurch wird die Anzahl der Brennerstarts reduziert und Energie eingespart. Allerdings kann das Wasser am Anfang etwas kälter sein.
30 – 60	Die gewünschte Warmwassertemperatur wird mit dem Bedienfeld fest eingestellt und kann mit dem Raumthermostat nicht verändert werden.
AUT	Die Warmwassertemperatur ist auf 60 °C eingestellt oder, wenn vorhanden, ist über den angeschlossenen Regler einstellbar (siehe diesbezüglich die Bedie- nungsanleitung des Reglers).

Tab. 14 Warmwassertemperatur am Drehschalter einstellen

8.9 Gas-Anschlussdruck messen

Gas-Anschlussdruck im Brennerbetrieb bei Volllast messen. Folgendermaßen vorgehen:

- ► Gas-Brennwertgerät außer Betrieb nehmen.
- Verkleidung entfernen.
- ► Gashahn schließen.
- ► Sicherstellen, dass die Heizungsanlage ihre Wärme abgeben kann.
- ► Messstutzen für den Gas-Anschlussdruck [1] 2 Umdrehungen lösen.




Bild 46 Messstutzen Gas-Anschlussdruck am Gas-Brennwertgerät ≤ 70 kW öffnen




Bild 47 Messstutzen Gas-Anschlussdruck am Gas-Brennwertgerät > 70 kW öffnen

- ► Manometer auf "O "stellen.
- Messschlauch mit dem Plusanschluss des Manometers und dem Messstutzen für den Gas-Anschlussdruck [1] verbinden.




Bild 48 Anschluss des Manometers an das Gas-Brennwertgerät ≤ 70 kW




Bild 49 Anschluss des Manometers an das Gas-Brennwertgerät > 70 kW

- ► Gashahn öffnen.
- ► Gas-Brennwertgerät in Betrieb nehmen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gas-Brennwertgerät seine Wärme abgeben kann.
- ► Schornsteinfegerbetrieb starten (→ Kapitel 7.3).
- ► Wärmeleistung auf 100% einstellen.
- ► Gas-Anschlussdruck messen.
- ► Wert in Wartungsprotokoll eintragen.
- ► Kontrolle, ob der gemessene Wert nicht geringer ist als der zulässige Wert (→ Tabelle 4, Seite 9).



Unter oder über diesen Werten darf keine Inbetriebnahme erfolgen. Die Ursache muss unbedingt festgestellt und die Störung behoben werden. Wenn dies nicht möglich ist, gasseitig sperren und Kontakt mit dem örtlichen Gasversorgungsunternehmen aufnehmen.

- Gas-Brennwertgerät außer Betrieb nehmen.
- Gashahn schließen.
- Manometer abnehmen.
- ▶ Messstutzen für den Gas-Anschlussdruck schließen.
- Gashahn öffnen.
- ► Gas-Brennwertgerät in Betrieb nehmen.
- ► Gas-Brennwertgerät auf Gasdichtheit prüfen.

8.10 Gas-Luft-Verhältnis messen



HINWEIS: Schäden am Gas-Brennwertgerät durch falsche Einstellung.

Die Zuverlässigkeit der Gasarmatur ist so hoch, dass eine Einstellung nicht erforderlich ist:

- ▶ Das Gas-Luft-Verhältnis darf nur gemessen werden.
- Wenn der Messwert außerhalb der angegebenen Werte liegt, muss die Gasarmatur ausgetauscht werden.
- ► Gas-Brennwertgerät außer Betrieb nehmen.
- Gashahn schließen.
- ▶ Messstutzen für den Düsendruck [1] 2 Umdrehungen lösen.




Bild 50 Brennerdrucknippel am Gas-Brennwertgerät ≤ 70 kW öffnen




Bild 51 Brennerdrucknippel am Gas-Brennwertgerät > 70 kW öffnen

- ► Manometer anschließen.
- ► Manometer auf "O "einstellen. Während der Messung den Manometer in gleicher Höhe halten.
- Gashahn öffnen.

- Gas-Brennwertgerät in Betrieb nehmen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gas-Brennwertgerät seine Wärme abgeben kann.
- ► Schornsteinfegerbetrieb starten (→ Kapitel 7.3).
- ► Wärmeleistung auf den kleinsten Wert (Teillast) einstellen.
- ► Gas-Luft-Verhältnis messen.

Dieser Differenzdruck muss bei Teillast zwischen -10 und 0 Pa (-0,10 und 0,00 mbar) liegen. Außerhalb dieser Werte muss die Gasarmatur ausgetauscht werden.

- ► Messwert im Wartungsprotokoll eintragen (→ Kapitel 11.15, Seite 30).
- ► Schornsteinfegerbetrieb abschalten.
- ► Gas-Brennwertgerät außer Betrieb nehmen.
- ► Gashahn schließen.
- ► Manometer abnehmen.
- ▶ Messstutzen schließen.
- ► Gashahn öffnen.
- Gas-Brennwertgerät in Betrieb nehmen.

8.11 CO- und CO₂-Gehalt messen



Ausgehend von einer Verbrennung mit Luftüberschuss muss der CO-Gehalt des Abgases unter 400 ppm oder 0,04 Vol.-% liegen. Wenn der CO-Gehalt bei oder über 400 ppm liegt, muss die Ursache in einer Verschmutzung des Brenners, einem Defekt des Brenners oder der Rezirkulation der Abgase gesucht werden.

- ► Gas-Brennwertgerät außer Betrieb nehmen.
- ► Kappe der Abgasmessstelle [1] entfernen.




Bild 52 Entfernen der Kappe der Abgasmessstelle

- [1] Abgasmessstelle
- [2] Luftzufuhrmessstelle
- ► Abgasmessgerät an die Messstelle anschließen.
- ► Gas-Brennwertgerät in Betrieb nehmen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gas-Brennwertgerät seine Wärme abgeben kann.
- ► Schornsteinfegerbetrieb starten (→Kapitel 7.3).
- ► CO-Gehalt messen.
- Ursache für einen möglicherweise hohen CO-Gehalt bestimmen und beseitigen.

- ► CO-Gehalt im Wartungsprotokoll eintragen (→ Kapitel 11.15).
- ► Wärmeleistung auf 100% einstellen.
- ► CO₂-Gehalt messen.
- ▶ CO_2 -Gehalt im Wartungsprotokoll eintragen (→ Kapitel 11.15).
- ► Wärmeleistung auf Teillast einstellen.
- ► CO₂-Gehalt messen.
- CO₂-Gehalt im Wartungsprotokoll eintragen (→ Kapitel 11.15).
- ► Schornsteinfegerbetrieb abschalten.
- Gas-Brennwertgerät außer Betrieb nehmen.
- ► Abgasmessgerät entfernen.
- ► Kappe der Abgasmessstelle montieren.
- ► Gas-Brennwertgerät in Betrieb nehmen.

8.11.1 Abgasdichte messen



Gilt nur für Deutschland:

Mit einer O_2 - oder CO_2 -Messung der Verbrennungsluft kann bei einer Abgasführung nach C_{13x} , C_{33x} , C_{43x} und C_{93x} die Dichtheit des Abgasweges geprüft werden. Der O_2 -Wert darf 20,6% nicht unterschreiten. Der CO_2 -Wert darf 0,2% nicht überschreiten.

- Gas-Brennwertgerät außer Betrieb nehmen.
- Kappe von der Luftzufuhrmessstelle entfernen (→Bild 52, [2]).
- ► Abgasmessgerät an die Messstelle anschließen.
- ► Schornsteinfegerbetrieb starten (→Kapitel 7.3).
- ► Wärmeleistung auf 100% einstellen.
- ▶ O₂₋ und CO₂-Gehalt messen.
- Ursache für einen möglicherweise hohen CO₂-Gehalt bestimmen und beseitigen.
- ► Schornsteinfegerbetrieb abschalten.
- Gas-Brennwertgerät außer Betrieb nehmen.
- ► Abgasmessgerät entfernen.
- ► Kappe der Luftzufuhrmessstelle montieren.
- ► Gas-Brennwertgerät in Betrieb nehmen.

8.12 Ionisationsstrom messen

- ► Gas-Brennwertgerät außer Betrieb nehmen.
- ▶ Stecker des Ionisationskabels abziehen.

 Multimeter auf beiden Seiten der Steckverbinder (in Reihe) anschließen




Bild 53 Anschluss des Multimeters

- ► Multimeter auf den Messbereich µA stellen.
- ► Gas-Brennwertgerät in Betrieb nehmen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gas-Brennwertgerät seine Wärme abgeben kann.
- ► Schornsteinfegerbetrieb starten (→Kapitel 7.3).
- ► Wärmeleistung auf den kleinsten Wert (Teillast) einstellen.
- ▶ Ionisationsstrom messen.



Der Ionisationsstrom muss mindestens 2 µA betragen.

- ► Bei einem niedrigeren Wert das Gas-Luft-Verhältnis und die Überwachungselektrode prüfen.
- ▶ Wert im Wartungsprotokoll eintragen (→ Kapitel 11.15).
- ► Schornsteinfegerbetrieb abschalten.
- ► Gas-Brennwertgerät außer Betrieb nehmen.
- Multimeter entfernen.
- Stecker des Ionisationskabels aufstecken.
- ► Gas-Brennwertgerät in Betrieb nehmen.

8.13 Gasdichtheit prüfen



HINWEIS: Schaden am Gas-Brennwertgerät durch Kurzschluss.

- ► Bei Verwendung eines Gaslecksuchsprays Stecker und elektrische Leitungen abdecken.
- ► Schornsteinfegerbetrieb starten (→Kapitel 7.3).
- ► Sobald LED "Brenner an "aufleuchtet (→ Bild 45, [6]), alle gasführenden Teile mit einem genehmigten Lecksuchspray kontrollieren.

Gummidichtung [1] an Glühzünder und Überwachungselektrode auf Dichtheit prüfen.




Bild 54 Prüfung des Gaswegs

- ▶ Ursache für eine mögliche Undichtheit bestimmen und beseitigen.
- Schornsteinfegerbetrieb abschalten.

8.14 Betriebsverhaltens des Gas-Brennwertgeräts kontrollieren

- Die angeschlossene Regelung einfrieren und kontrollieren, ob das Gas-Brennwertgerät nach einigen Minuten zwecks Kesselbetrieb zu brennen beginnt.
- Wenn zutreffend: Einen Warmwasserhahn öffnen und die Warmwassertemperatur und Warmwassermenge kontrollieren.

8.15 Abschlussarbeiten

- ► Verkleidung montieren.
- ► Inbetriebnahmeprotokoll ausfüllen.

8.16 Benutzer informieren

- ► Den Betreiber mit der Heizungsanlage und der Bedienung des Gas-Brennwertgeräts vertraut machen.
- Erläutern Sie dem Betreiber, wie die Heizungsanlage gefüllt werden muss
- Kunden darauf hinweisen, dass er selbst keine Umrüstungs-, Reparatur- oder Wartungen vornehmen darf.
- ► Inbetriebnahme im Protokoll bestätigen (→ Kapitel 8.17).
- ▶ Betreiber die technische Dokumentation übergeben.

8.17 Inbetriebnahmeprotokoll

 Durchgeführte Inbetriebnahmearbeiten unterschreiben und Datum eintragen.

Inbe	etriebnahmearbeiten	Sei- te	Messwerte	Bemer- kungen
1.	 Heizungsanlage füllen und entlüften. Ausdehnungsgefäß Vordruck (Installationsanleitung Ausdehnungsgefäß beachten); Fülldruck der Heizungsanlage 	7	bar	
2.	Gasart anhand des Typschilds prüfen.	8		
3.	Gasleitung entlüften.	21		

Tab. 15 Inbetriebnahmeprotokoll

		Sei-		Bemer-
Inbe	etriebnahmearbeiten	te	Messwerte	kungen
4.	Verbrennungsluft-Abgasan- schluss kontrollieren.	21		
5.	Gas-Brennwertgerät einstellen:			
	Leistung einstellen	21		
	Vorlauftemperatur einstellen	21		
	Pumpennachlaufzeit einstellen	21		
6.	Gas-Anschlussdruck messen.	22		
7.	Gas-Luft-Verhältnis messen.	23		
8.	CO ₂ -Gehalt messen.	23		
9.	Abgasdichte kontrollieren.			
10.	Gasdichtheit kontrollieren.	24		
11.	Funktion des Gas-Brennwertgerätes kontrollieren.	25		
12.	Verkleidung montieren.	25		
13.	Betreiber einweisen, technische Dokumente übergeben.	25		
	Fachgerechte Inbetriebnahme bestätigen			
			Firmenstemp Unterschrift/	•

Tab. 15 Inbetriebnahmeprotokoll

9 Außerbetriebnahme

9.1 Standardmäßige Außerbetriebnahme

- ▶ Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Gashahn schließen.
- ► Wartungshähne schließen.

9.2 Außerbetriebnahme bei Frostgefahr

Wenn das Gas-Brennwertgerät eingeschaltet bleibt:

- Die Nachlaufzeit der Pumpe auf 24 Stunden einstellen (→ Kapitel 7.2 "Einstellmenü").
- ► Sicherstellen, dass an allen Heizkörpern ein ausreichender Durchfluss möglich ist.

Wenn das Gas-Brennwertgerät abgeschaltet wird:

- ► Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- ► Gashahn schließen.
- ► Gesamte Heizungsanlage entleeren.
- ► Wenn vorhanden, gesamte Trinkwasseranlage ablassen.

10 Umweltschutz

Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz von Buderus. Qualität der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten. Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltvertrag wiederverwertbar.

Altgerät

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die ein Recycling zuzuführen sind. Die Baugruppen sind leicht zu trennen und die Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und dem Recycling oder der Entsorgung zugeführt werden.

11 Inspektion und Wartung

Um den Wirkungsgrad des Gas-Brennwertgeräts zu wahren und mögliche technische Probleme zu vermeiden, muss das Gas-Brennwertgerät mindestens einmal jährlich inspiziert und gewartet werden.



WARNUNG: Gasexplosion!

- Gashahn schließen vor Arbeiten an gasführenden Teilen.
- Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.



WARNUNG: Vergiftungsgefahr.

 Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an abgasführenden Teilen.



VORSICHT: Stromschlag.

- Beim Messen und Einstellen des Gas-Brennwertgeräts keinesfalls Brennerautomat, Gebläse oder Pumpe berühren. Dies sind 230 V-Teile.
- Vor dem Arbeiten an elektrischen Teilen das Gas-Brennwertgerät spannungsfrei schalten.

11.1 Wichtige Hinweise

Folgende Messgeräte und Werkzeuge sind erforderlich:

- · Manometer mit einer Messgenauigkeit von 0,01 mbar.
- ► Nur Originalersatzteile verwenden.
- Während der Arbeiten alle entfernten Dichtungen auf Beschädigung,
 Verformung oder Alterung prüfen und gegebenenfalls ersetzen.

11.2 Gas-Luft-Einheit demontieren

► Entfernung des Netzsteckers und des Regelsignals des Gebläses.




Bild 55 Entfernung des Gebläsenetzsteckers

► Gasschlauch entfernen.




Bild 56 Entfernen des Gasschlauchs

► Luftansaugrohr vom Gebläse abbauen.




Bild 57 Lösen des Luftansaugrohrs (Lupe: ≤ 70 kW)

► 4 Schnappverschlüsse des Brennerdeckels lösen. Die Schnappverschlüsse stehen unter Spannung.




Bild 58 Öffnen der Schnappverschlüsse

► Gas-Luft-Einheit mit dem Brennerdeckel entfernen.




Bild 59 Entfernen der Gas-Luft-Einheit mit dem Brennerdeckel

11.3 Brenner reinigen

▶ Brennerdichtung entfernen und gegebenenfalls austauschen.




Bild 60 Entfernen der Brennerdichtung

▶ Brenner abziehen.




Bild 61 Entfernen des Brenners

- Brenner und Gasverteilerplatte auf Verschmutzung und Rissbildung prüfen.
- Brenner gegebenenfalls mit Druckluft oder einer weichen Bürste reinigen.

11.4 Wärmetauscher reinigen



HINWEIS: Schäden am Gas-Brennwertgerät.

- Der Wärmetauscher ist beschichtet. Diese Beschichtung darf nicht beschädigt werden.
- ► Deshalb beim Reinigen verschiedener Bauteile keine Stahlbürsten, Schleifmittel oder dergleichen verwenden.
- ► Zündeinrichtung abdecken.
- ► Wärmetauscher reinigen.
- ▶ Wärmetauscher gegebenenfalls mit Wasser spülen.
- ▶ Bei extremer Verschmutzung den Wärmetauscher mit TAB2 reinigen.




Bild 62 Reinigen des Wärmetauschers

11.5 Zündeinrichtung prüfen



HINWEIS: Beschädigung des Glühzünders.

Der Glühzünder besteht aus zerbrechlichem Material.

► Vorsichtig behandeln.



HINWEIS: Geräteschäden.

Aufgrund einer verringerten Wirkung der Dichtungen in der Zündeinrichtung kann möglicherweise eine Beschädigung des Gas-Brennwertgeräts entstehen.

- ► Alle 4 Jahre die Dichtung (→ Bild 64, [3]) und die Abdeckplatte mit Dichtung (→ Bild 64, [4]) ersetzen.
- Zündeinrichtung auf Verschleiß, Beschädigung und Verschmutzung prüfen.




Bild 63 Prüfen der Überwachungselektrode

▶ Beim Ersetzen der Überwachungselektrode oder des Glühzünders eine neue Dichtung [3] und Abdeckplatte mit Dichtung [4] einsetzen.




Bild 64 Austausch der Zündeinrichtung

- [1] Glühzünder
- [2] Überwachungselektrode
- [3] Dichtung
- [4] Abdeckplatte mit Dichtung
- [5] Mutter
- ▶ Brenner [1] mit nach rechts weisender Einkerbung [3] einsetzen.
- Dichtung [2] sorgfältig auf dem Brenner ausrichten.




Bild 65 Einsetzen des Brenners mit Dichtung

- [1] Brenner
- [2] Dichtung
- [3] Einkerbung
- ► Brennerdeckel mit Gas-Luft-Einheit in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

11.6 Kondensatsiphon reinigen

- ► Flexschlauch und gegebenenfalls das T-Stück vom Siphon lösen.
- ▶ Drehgelenk [1] in Gas-Brennwertgerät vollständig aufschrauben.
- ► Kondensatsiphon [2] entfernen.




Bild 66 Entfernen des Kesselsiphons

- [1] Drehgelenk
- [2] Kondensatsiphon
- ► Kondensatsiphon spülen.
- ► Siphon vollständig mit Wasser füllen.
- ► Siphon wieder anbringen.
- ► Drehgelenk handfest anziehen.

11.7 Kondensatwanne reinigen

Wenn der Siphon verschmutzt ist, kann gegebenenfalls die Kondensatwanne geprüft und gereinigt werden.

► Kondensatschlauch nach unten ziehen und nach hinten drehen.




Bild 67 Entfernen des Kondensatschlauchs

▶ 2 Schnappverschlüsse lösen.




Bild 68 Öffnen der Schnappverschlüsse Kondensatwanne

► Kondensatwanne abnehmen.




Bild 69 Abnehmen der Kondensatwanne

- ► Kondensatwanne reinigen.
- ► Dichtung zwischen Kondensatwanne und Wärmetauscher auf Schäden kontrollieren und ggf. ersetzen.
- ► Kondensatwanne unter den Wärmetauscher setzen.
- ► Kondensatwanne vollständig an den Wärmetauscher drücken.
- ► Schnappverschlüsse schließen.
- ► Alle Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen.
- ► Gas-Brennwertgerät in Betrieb nehmen.
- Während des Betriebs die verschiedenen Dichtungen an der Kondensatwanne auf Abgas- und Kondensatundichtheit kontrollieren.

11.8 Gas-Anschlussdruck messen

Siehe Kapitel 8.9 "Gas-Anschlussdruck messen".

11.9 Gas-Luft-Verhältnis messen

- ► Gas-Brennwertgerät außer Betrieb nehmen.
- ► Gashahn schließen.
- ► Messstutzen für den Düsendruck [1] 2 Umdrehungen lösen.




Bild 70 Messstutzen Düsendruck am Gas-Brennwertgerät ≤ 70 kW öffnen




Bild 71 Messstutzen Düsendruck am Gas-Brennwertgerät > 70 kW öffnen

- ► Manometer anschließen.
- Manometer auf "O "einstellen.
 Während der Messung den Manometer in gleicher Höhe halten.
- ► Gashahn öffnen.
- ► Gas-Brennwertgerät in Betrieb nehmen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gas-Brennwertgerät seine Wärme abgeben kann.
- ► Schornsteinfegerbetrieb starten (→ Kapitel 7.3).
- ▶ Wärmeleistung auf den kleinsten Wert (Teillast) einstellen.
- ► Gas-Luft-Verhältnis messen.

Dieser Differenzdruck muss bei Teillast zwischen -10 und 0 Pa (-0,10 und 0,00 mbar) liegen. Der Nenndifferenzdruck beträgt -5 Pa (-0,05 mbar).

► Kappe der Einstellschraube entfernen.

► Gas-Luft-Verhältnis auf -5 Pa (-0,05 mbar) einstellen.




Bild 72 Einstellung des Gas-Luft-Verhältnisses am Gas-Brennwertgerät ≤ 70 kW

- [1] Kappe
- [2] Differenzdruck falsch
- [3] Differenzdruck korrekt




Bild 73 Einstellung des Gas-Luft-Verhältnisses am Gas-Brennwertgerät > 70 kW

- [1] Kappe
- [2] Differenzdruck falsch
- [3] Differenzdruck korrekt
- ► Messwert im Wartungsprotokoll eintragen (→ Kapitel 11.15, Seite 30).
- Schornsteinfegerbetrieb abschalten.
- ► Gas-Brennwertgerät außer Betrieb nehmen.
- ► Gashahn schließen.
- ► Manometer abnehmen.
- ► Messstutzen schließen.
- ► Kappe wieder auf Einstellschraube anbringen.
- Gashahn öffnen.

► Gas-Brennwertgerät in Betrieb nehmen.

11.10 CO/CO₂-Gehalt messen

Siehe Kapitel 8.11 "CO- und CO2-Gehalt messen".

11.11 Abgas-Überdruckklappe kontrollieren

Wurde im Gas-Brennwertgerät ein Überdruckkaskadensystem angebracht, muss die Abgas-Überdruckklappe kontrolliert werden.

- ► Prüföffnung [1] der Abgas-Überdruckklappe öffnen.
- ► Abgas-Überdruckklappe [2] auf Verschleiß, Schäden oder Verschmutzung kontrollieren und gegebenenfalls ersetzen.
- Prüföffnung der Abgas-Überdruckklappe schließen.




Bild 74 Abgas-Überdruckklappe kontrollieren

- [1] Prüföffnung
- [2] Abgas-Überdruckklappe

11.11.1 Abgasdichte messen

Siehe Kapitel 8.11.1 "Abgasdichte messen".

11.12 Ionisationsstrom messen

Siehe Kapitel 8.12 "Ionisationsstrom messen".

11.13 Gasdichtheit prüfen

Siehe Kapitel 8.13 "Gasdichtheit prüfen".

11.14 Ordnungsgemäßes Betriebsverhalten prüfen

- ► Alle Verschraubungen auf Dichtheit prüfen.
- Wasserdruck des Gas-Brennwertgeräts prüfen und gegebenenfalls nachfüllen.
 - Wasserbeschaffenheit hierbei berücksichtigen (→ Kapitel 5.2).
- ► Einstellungen des Gas-Brennwertgeräts prüfen (→ Kapitel 7.2 "Einstellmenü").

11.15 Inspektions- und Wartungsprotokolle

		Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
Inspe	ektionsarbeiten						
1.	Allgemeinen Zustand der Heizungsanlage prüfen.						
2.	Sichtprüfung sowie Funktionsprüfung der Heizungsanlage durchführen.						
3.	Gas- und wasserführende Anlagenteile prüfen auf: Dichtheit bei Betrieb; sichtbare Korrosion; Alterserscheinungen; 						

Tab. 16 Inspektions- und Wartungsprotokolle

Buderus

Inspe	ektionsarbeiten	Datum:		Datum:		Datum:		Datum:		Datum:		Datum:	
4.	Brenner, Zünd- und Überwachungselektrode prüfen.												
5.	Gas-Anschlussdruck messen.		mbar		mbar		mbar		_mbar		mbar		mbar
6.	Gas-Luft-Verhältnis kontrollieren und einstellen.		Pa		Pa		Pa		_Pa		Pa		Pa
7.	Dichtheitsprüfung im Betriebszustand durchführen.												
8.	CO-Gehalt messen (Abgasanalyse).		ppm		ppm		ppm		_ppm		ppm		ppm
9.	Ionisationsstrom messen.		μΑ		μΑ		μΑ		_µA		μΑ		μΑ
10.	Fülldruck kontrollieren:												
	Fülldruck der Gas-Heizanlage kontrollieren.		bar		bar		bar		_bar		bar		bar
			bar		bar		bar		_bar		bar		bar
11.	System für Verbrennungsluftzufuhr und Abgasabfuhr prüfen.												
12.	Korrekte Einstellung der Regelung prüfen.												
	► Gebrauchsanweisung der Regelarmatur zu Rate ziehen.												
13.	Endkontrolle der Inspektionsarbeiten, dazu Messungen durchführen und die Mess- und Prüfergebnisse dokumentieren.												
	Fachgerechte Inspektion bestätigen												
		Firm	enstemp	el/Un	terschrif	t/Dat	um						

Tab. 16 Inspektions- und Wartungsprotokolle

12 **Display-Codes**

Ein Display-Code sagt etwas über den Betriebszustand des Gas-Brennwertgeräts aus. Display-Codes werden entweder direkt im Display angezeigt oder können über das Infomenü abgerufen werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- ► Infomenü öffnen (→ Kapitel 7.1).
- Im Infomenü zur Ebene des Display-Codes wechseln.
- Betriebs-Code auslesen und Bedeutung hiervon aufsuchen (→Tabelle 17).

12.1 Codearten im Display

Es gibt 3 Codearten:

- normaler Betriebs-Code;
- blockierender Störungs-Code;
- sperrender Störungs-Code.

Betriebs- und Störungs-Codes 12.3

Code		Art	Bezeichnung	Abhilfe
- A	508		Das Gas-Brennwertgerät ist im Schornsteinfegerbetrieb.	
- H	500		Das Gas-Brennwertgerät befindet sich im Heizbetrieb.	
= H	201		Das Gas-Brennwertgerät befindet sich im Warmwasserbetrieb.	
O A	505		Das Gas-Brennwertgerät wartet. Es gab öfter als 1x alle 10 Minuten einen Wärmebedarf der An-/Aus- oder einer Logamatic RC-Regelung.	
OR	305		Das Gas-Brennwertgerät wartet nach dem Ende des Warmwasserbetriebs.	

Tab. 17 Betriebs- und Störungs-Codes

Zurücksetzen (reset)

Sobald eine schwere Störung auftritt, wird das Gas-Brennwertgerät aus Sicherheitsgründen ausgeschaltet und gesperrt. Dies wird durch das Blinken des Störungs-Codes angezeigt. Zur Entsperrung muss Gas-Brennwertgerät zurückgesetzt werden. Dazu wie folgt vorgehen:

Reset-Taste drücken (→ Bild 45, [2], Seite 20), bis "rE" im Display angezeigt wird.

In der Regel funktioniert das Gas-Brennwertgerät nach dem Zurücksetzen wieder normal. In einigen Fällen ist die Störung aber tiefgreifender und muss zuerst behoben werden.

Code		Art	Bezeichnung	Abhilfe
0 0	583		Das Gas-Brennwertgerät bereitet sich auf einen Brenner-	
0 E	265		start vor. Gebläse und Pumpe werden angesteuert. Das Gas-Brennwertgerät wartet. Das Gas-Brennwertgerät	
			schaltet als Reaktion auf die Heizlast regelmäßig auf Teillast um.	
ΒН	203		Das Gas-Brennwertgerät befindet sich in Betriebsbereitschaft.	
0 L	284		Die Gasarmatur wird angesteuert.	
0 U	270		Das Gas-Brennwertgerät wird hochgefahren.	
0 4	204		Das Gas-Brennwertgerät wartet. Die gemessene Vorlauftemperatur ist höher als die berechnete oder die eingestellte Kesseltemperatur.	 Kesseltemperatur am Gas-Brennwertgerät prüfen. Letztere gegebenenfalls erhöhen. Eingestellte Heizkurve bei eingestellter witterungsabhängiger Regelung kontrollieren. Letztere gegebenenfalls erhöhen. Verkabelung und Funktion des Speichertemperaturfühlers kontrollieren.
0 4	216	9	Die vom Vorlauftemperaturfühler gemessene Temperatur ist höher als 95 °C.	Gegebenenfalls das Bauteil ersetzen. Masserdruck des Gas-Brennwertgeräts prüfen und Heizungsanlage und Gas-Brennwertgerät entlüften. Prüfen, ob genügend Strömung über die Heizungsanlage möglich ist.
				▶ Verkabelung und Funktion der Pumpe und des Vorlauftemperaturfühlers kontrollieren. Gegebenenfalls das Bauteil ersetzen.
0 4	211		Der Sicherheitstemperaturfühler hat eine Temperatur gemessen, die höher ist als 95 °C.	 Wasserdruck des Gas-Brennwertgeräts prüfen und Heizungsanlage und Gas-Brennwertgerät entlüften. Prüfen, ob genügend Strömung über die Heizungsanlage möglich ist. Verdrahtung und Funktion der Pumpe und des Sicherheitstemperaturfühlers kontrollieren. Gegebenenfalls das Bauteil ersetzen.
0 4	285	Û	Der Kesselrücklauftemperaturfühler hat eine Temperatur gemessen, die höher ist als 95 °C.	 Wasserdruck des Gas-Brennwertgeräts prüfen und Heizungsanlage und Gas-Brennwertgerät entlüften. Prüfen, ob genügend Strömung über die Heizungsanlage möglich ist. Verdrahtung und Funktion der Pumpe und des Kesselrücklauftemperaturfühlers kontrollieren. Gegebenenfalls das Bauteil ersetzen.
1 C	210	6	Der Abgasthermostat hat eine zu hohe Temperatur gemessen und ist geöffnet.	 Funktion des Abgasthermostats kontrollieren. Nötigenfalls ersetzen. Gas-Brennwertgerät auf Verschmutzung prüfen. Gegebenenfalls Wartung durchführen.
1 U	317	Ô	Kontakte des Abgastemperaturfühlers sind kurzgeschlos-	► Funktion des Abgastemperaturfühlers kontrollieren. Nötigenfalls ersetzen.
1 4	318	Ô	sen. Kontakte des Abgastemperaturfühlers sind unterbrochen.	-
3 E	207	8	Wasserdruck ist zu niedrig.	 Die Heizungsanlage nachfüllen, bis ein Druck von 2 bar erreicht ist. Ausdehnungsgefäß prüfen. Die Heizungsanlage auf undichte Stellen prüfen. Verkabelung und Funktion des Druckfühlers prüfen.
2 F	260		Der Vorlauftemperaturfühler misst nach einem Brennerstart keinen Temperaturanstieg.	 Wasserdruck des Gas-Brennwertgeräts prüfen und Heizungsanlage und Gas-Brennwertgerät entlüften. Prüfen, ob genügend Strömung über die Heizungsanlage möglich ist. Verkabelung und Betriebsverhalten der Pumpe und des Vorlauftemperaturfühlers prüfen. Gegebenenfalls das Bauteil ersetzen.
2 F	211	8	Der gemessene Temperaturunterschied zwischen Vorlauf- und Sicherheitstemperaturfühler ist zu groß.	 Wasserdruck des Gas-Brennwertgeräts prüfen und Heizungsanlage und Gas- Brennwertgerät entlüften. Prüfen, ob genügend Strömung über die Heizungsanlage möglich ist. Verkabelung und Betriebsverhalten der Pumpe und der betreffenden Fühler prüfen. Gegebenenfalls das Bauteil ersetzen.
2 (266	ô	Pumpentest misslungen.	 Wasserdruck des Gas-Brennwertgeräts prüfen und Heizungsanlage und Gas-Brennwertgerät entlüften. Prüfen, ob genügend Strömung über die Heizungsanlage möglich ist. Funktion der Pumpe prüfen. Funktion und Verdrahtung des Druckfühlers kontrollieren. Betriebsverhalten des Gas-Brennwertgeräts durch Austauschen des Bauteils prüfen.
2 P	212		Die gemessene Temperatur, durch den Vorlauftemperaturfühler oder den Sicherheitstemperaturfühler, steigt zu schnell.	 Wasserdruck des Gas-Brennwertgeräts prüfen und Heizungsanlage und Gas-Brennwertgerät entlüften. Prüfen, ob genügend Strömung über die Heizungsanlage möglich ist. Betriebsverhalten und Verkabelung der Pumpe und der betreffenden Fühler prüfen. Gegebenenfalls das Bauteil ersetzen.
5 0	213		Die gemessene Temperatur, durch den Vorlauftemperaturfühler oder den Rücklauftemperaturfühler, steigt zu schnell.	 Wasserdruck des Gas-Brennwertgeräts prüfen und Heizungsanlage und Gas-Brennwertgerät entlüften. Prüfen, ob genügend Strömung über die Heizungsanlage möglich ist. Verkabelung zur Pumpe und zu den betreffenden Fühlern prüfen. Gegebenenfalls das Bauteil ersetzen.

Tab. 17 Betriebs- und Störungs-Codes

Buderus

Code		Art	Bezeichnung	Abhilfe
3 A	264	Q €	Das Steuersignal oder die Spannung des Gebläses ist wäh-	► Stecker und Verkabelung des Gebläses kontrollieren.
7.6	717	0	rend des Betriebs ausgefallen.	Funktion des Gebläses kontrollieren, nötigenfalls das Bauteil ersetzen.
3.0	217	â	Die Gebläsedrehzahl ist beim Hochfahren unregelmäßig.	 Verkabelung und Stecker des Gebläses prüfen. Betriebsverhalten des Gas-Brennwertgeräts durch Austauschen des Gebläses
				prüfen. ▶ Stecker des Brennerautomaten prüfen.
				 Betriebsverhalten des Gas-Brennwertgeräts durch Austauschen des Brennerautomaten prüfen.
3 F	213	⊕	Das Gas-Brennwertgerät war höchstens 2 Minuten lang ausgeschaltet, da das Gas-Brennwertgerät mehr als 24 Stunden ununterbrochen in Betrieb gewesen ist. Dies ist eine Sicherheitskontrolle.	
3 L	214	0	Das Gebläse läuft nicht während der Startphase (DE).	► Verkabelung und Stecker des Gebläses prüfen.
3 P	216	6	Die Gebläsedrehzahl ist zu niedrig.	▶ Betriebsverhalten des Gas-Brennwertgeräts durch Austauschen des Gebläses prüfen.
3 4	215	â	Gebläsedrehzahl ist zu hoch.	 Stecker des Brennerautomaten prüfen. Betriebsverhalten des Gas-Brennwertgeräts durch Austauschen des Brennerautomaten prüfen.
4 8	218	Ô	Die vom Vorlauftemperaturfühler gemessene Temperatur ist höher als 105 $^{\circ}\text{C}.$	 Wasserdruck des Gas-Brennwertgeräts prüfen und Heizungsanlage und Gas- Brennwertgerät entlüften. Prüfen, ob genügend Strömung über die Heizungsanlage möglich ist. Betriebsverhalten der Pumpe und des Vorlauftemperaturfühlers prüfen. Ge-
				gebenenfalls das Bauteil ersetzen.
4 (224	ô	Ein Gerätethermostat (z.B. Maximal- oder Brennerthermostat) hat eine zu hohe Temperatur gemessen und ist geöffnet.	
				 Wärmetauscher auf Verschmutzung kontrollieren. Gas-Luft-Verhältnis prüfen.
4 E	278	6	Der Fühlertest ist fehlgeschlagen.	 Verkabelung und Stecker der Fühler prüfen. Betriebsverhalten des Fühlers prüfen. Gegebenenfalls das Bauteil ersetzen.
ЧF	219	ô	Der Sicherheitstemperaturfühler hat eine Temperatur gemessen, die höher ist als 105°C.	➤ Wasserdruck des Gas-Brennwertgeräts prüfen und Heizungsanlage und Gas- Brennwertgerät entlüften.
41	550	6	Die Kontakte des Sicherheitstemperaturfühlers sind kurz- geschlossen, oder der Sicherheitstemperaturfühler hat eine Temperatur gemessen, die höher ist als 130 °C.	 Prüfen, ob genügend Strömung über die Heizungsanlage möglich ist. Betriebsverhalten der Pumpe und des Fühlers prüfen. Gegebenenfalls das Bauteil ersetzen.
4 P	221	6	Die Kontakte des Sicherheitstemperaturfühlers sind unterbrochen.	 Stecker des Fühlers prüfen. Betriebsverhalten des Gas-Brennwertgeräts durch Austauschen des Fühlers
4 U	222	6	Die Kontakte des Vorlauftemperaturfühlers sind kurzgeschlossen.	prüfen.
4 4	223	6	Die Kontakte des Vorlauftemperaturfühlers sind unterbrochen.	
5 (256	0	Diagnose-Tool war angeschlossen.	
5 H 6 R	227	(€) + (6)	Komponententestphase. Nach der Zündung des Brenners wurde ein unzureichender lonisationsstrom gemessen.	 ▶ Gas-Brennwertgerät auf Verschmutzung prüfen. ▶ Gas-Anschlussdruck prüfen.
				 ▶ Gas-Luft-Verhältnis prüfen. ▶ Stecker der Zündeinrichtung prüfen. ▶ Zündung und den Ionisationsstrom prüfen.
				 Zündeinrichtung auf Beschädigung prüfen. Gegebenenfalls das Bauteil ersetzen.
6 C	228	6	Vor dem Start des Brenners wurde ein Ionisationsstrom gemessen.	 Stecker des Ionisationsstifts auf Schäden und Verschleiß kontrollieren. Zündeinrichtung auf Beschädigungen und Verschleiß prüfen. Gegebenenfalls das Bauteil ersetzen.
60	306	ô	Es wurde ein Ionisationsstrom nach Erlöschen des Brenners gemessen.	lonisierungsteil der Zündeinrichtung inspizieren. Gegebenenfalls das Bauteil ersetzen.
				Prüfen, ob das Gas-Luft-Verhältnis vor und nach der Brennerphase gleich bleibt.
				 Prüfen, ob nach Ende der Brennerphase Spannung auf der Gasarmatur vorhanden ist. Betriebsverhalten des Geräts durch Austauschen des Brennerautomaten prü-
F 1	חרכ	۵	Während des Dranners wurde ein wermeiligen der L	fen.
6 L	559	9	Während des Brennens wurde ein unzureichender Ionisationsstrom gemessen.	 Dynamischen Gas-Anschlussdruck prüfen. Verkabelung und Stecker des Ionisationsstifts kontrollieren.
				 Zündeinrichtung auf Beschädigungen und Verschleiß prüfen. Gegebenenfalls das Bauteil ersetzen.

Tab. 17 Betriebs- und Störungs-Codes

Code		Art	Bezeichnung	Abhilfe
6 P	269	ô	Die Zündeinrichtung wurde zu lange angesteuert.	► Stecker und Verkabelung des Feuerungsautomaten kontrollieren.
				► Betriebsverhalten des Gas-Brennwertgeräts durch Austauschen des Brenner- automaten prüfen.
7 (231	Ô	Die Netzspannung ist während einer verriegelnden Störung unterbrochen gewesen.	► Gas-Brennwertgerät zurücksetzen.
٦H	358		Es ist eine kurzzeitige Unterbrechung der Netzspannung	► Prüfen, ob die Störung die Folge des Vorhandenseins eines Stromaggregats,
			aufgetreten.	eines Windrads oder einer anderen Ausrüstung gewesen sein kann, die eine Unterbrechung verursachen kann.
				Elektroinstallation prüfen.
7 (261	â	Der Brennerautomat ist defekt.	► Stecker und Verkabelung des Feuerungsautomaten kontrollieren.
7 (280	_		► Betriebsverhalten des Gas-Brennwertgeräts durch Austauschen des Brenner-
				automaten prüfen.
8 9	232		Der externe Schaltkontakt ist geöffnet.	 Brücke am Anschluss des externen Schaltkontakts prüfen. Externen Schaltkontakt prüfen.
9 A	235	6	Der KIM ist für den Brennerautomaten zu neu.	▶ Brennerautomaten durch einen mit der aktuellsten Softwareversion austau-
				schen. Auf dem Barcode des Brennerautomaten ist die Softwareversion ange- geben.
9 A	360	Ô	Der angebrachte KIM korrespondiert nicht mit dem Feue-	► KIM-Nummer kontrollieren.
	761	0	rungsautomaten.	Anbringen des KIM mit der korrekten KIM-Nummer.
9 A	361	â	Der angebrachte Feuerungsautomat korrespondiert nicht mit der KIM.	 Nummern auf dem Feuerungsautomaten kontrollieren. Anbringen des KIM mit der korrekten KIM-Nummer.
9 H	237	Ô	Der Brennerautomat oder das KIM ist defekt.	Stecker und Verkabelung des Feuerungsautomaten kontrollieren.
9 H	267			▶ Betriebsverhalten des Gas-Brennwertgeräts durch Austauschen des Brenner- automaten prüfen.
9 H	212	0		·
9 L	234	ô	Die Kontakte der Gasarmatur sind unterbrochen.	▶ 24 V-Verkabelung auf schlechte Kontakte, Brüche und Quetschungen kontrollieren.
				 Wenn vorhanden: Funktion des Gas-Brennwertgerätes durch Verbindung der
				Gerätethermostate (z.B. Maximal-, Abgas- oder Brennerthermostat) nachein-
				ander kontrollieren. Die Verbindungen nach der Kontrolle entfernen und nöti-
				genfalls die entsprechenden Gerätethermostate ersetzen. Verkabelung und Stecker der Gasarmatur prüfen.
				Funktion des Gas-Brennwertgeräts durch Austausch der Gasarmatur prüfen.
				 Stecker und Verkabelung des Feuerungsautomaten kontrollieren.
				▶ Betriebsverhalten des Gas-Brennwertgeräts durch Austauschen des Brenner-
	770	0		automaten prüfen.
9 l	238	Ô	Der Brennerautomat oder das KIM ist defekt.	 Stecker und Verkabelung des Feuerungsautomaten kontrollieren. Betriebsverhalten des Gas-Brennwertgeräts durch Austauschen des Brenner-
				automaten prüfen.
9 P	239	Ô	Der Brennerautomat oder das KIM ist defekt.	► 24V-Verkabelung auf schlechte Kontakte, Brüche und Quetschungen kontrol-
				lieren. Wenn vorhanden: Funktion des Gas-Brennwertgerätes durch Verbin-
				dung der Gerätethermostate (z.B. Maximal-, Abgas- oder Brennerthermostat) nacheinander kontrollieren. Die Verbindungen nach der Kontrolle entfernen
				und nötigenfalls die entsprechenden Gerätethermostate ersetzen.
				► Stecker und Verkabelung des Feuerungsautomaten kontrollieren.
				▶ Betriebsverhalten des Gas-Brennwertgeräts durch Austauschen des Brenner- automaten prüfen.
9 U	533	Ô	Der Brennerautomat oder das KIM ist defekt.	► Stecker und Verkabelung des Feuerungsautomaten kontrollieren.
				▶ Betriebsverhalten des Gas-Brennwertgeräts durch Austauschen des Brenner- automaten prüfen.
C R	586	Ô	Der Kesselrücklauftemperaturfühler hat eine Rücklauftem-	
			peratur gemessen, die höher ist als 105 °C.	Brennwertgerät entlüften. Prüfen, ob genügend Strömung über die Heizungsanlage möglich ist.
				 Verkabelung und Stecker des Kesselrücklauftemperaturfühlers prüfen.
				▶ Durch Ersetzen des Kesselrücklauftemperaturfühlers die Funktion des Gas-
				Brennwertgeräts kontrollieren.
CU	240	6	Die Kontakte des Kesselrücklauftemperaturfühlers sind	► Wasserdruck des Gas-Brennwertgeräts prüfen und Heizungsanlage und Gas-
C 4	311.1	Ω	kurzgeschlossen.	Brennwertgerät entlüften. Prüfen, ob genügend Strömung über die Heizungsanlage möglich ist.
1 2	241	Ô	Die Kontakte des Kesselrücklauftemperaturfühlers sind unterbrochen.	 Verkabelung und Stecker des Kesselrücklauftemperaturfühlers prüfen.
			a	 Durch Ersetzen des Kesselrücklauftemperaturfühlers die Funktion des Gas-
				Brennwertgeräts kontrollieren.

Tab. 17 Betriebs- und Störungs-Codes

Code		Art	Bezeichnung	Abhilfe
E 1	245	â	Der Brennerautomat oder das KIM ist defekt.	► Stecker und Verkabelung des Feuerungsautomaten kontrollieren.
	243			▶ Betriebsverhalten des Gas-Brennwertgeräts durch Austauschen des Brenner-
	244			automaten prüfen.
	245			
	247			
	248			
	249			
	255			
	257			
EΑ	246	0	Der Brennerautomat oder das KIM ist defekt.	► Stecker und Verkabelung des Feuerungsautomaten kontrollieren.
	252			▶ Betriebsverhalten des Gas-Brennwertgeräts durch Austauschen des Brenner-
	253			automaten prüfen.
ΕC	251			
	256			
ΕF	254			
ΕH	250			
	258			
	5 9 5			
Εl	259			
	279			
Εl	290		Der Brennerautomat oder das KIM ist defekt.	► Stecker und Verkabelung des Feuerungsautomaten kontrollieren.
ΕP	287	6		▶ Betriebsverhalten des Gas-Brennwertgeräts durch Austauschen des Brenner-
ЕY	5 6 3			automaten prüfen.
רםא			Der Wasserdruck ist im Stand-by-Modus geringer als 1,0 bar oder im Betrieb geringer als 1,3 bar. Sowohl die Leistung für den Heizbetrieb als auch den Warmwasserbetrieb wird begrenzt.	 Wasserdruck des Gas-Brennwertgeräts prüfen und Heizungsanlage und Gas- Brennwertgerät entlüften. Die Heizungsanlage nachfüllen, bis ein Druck von 1,5 bar erreicht ist.
HRE			Das Gas-Brennwertgerät wird zurückgesetzt.	
RE			Das Gas-Brennwertgerät wird zurückgesetzt.	

Tab. 17 Betriebs- und Störungs-Codes

Deutschland

Bosch Thermotechnik GmbH Buderus Deutschland Sophienstraße 30-32 D-35576 Wetzlar www.buderus.de info@buderus.de

Österreich

Buderus Austria Heiztechnik GmbH Karl-Schönherr-Str. 2, A-4600 Wels Technische Hotline: 0810 - 810 - 444 www.buderus.at office@buderus.at

Luxemburg

Ferroknepper Buderus S.A.
Z.I. Um Monkeler
20, Op den Drieschen
B.P. 201 L-4003 Esch-sur-Alzette
Tél. 0035 2 55 40 40 1 - Fax: 0035 2 55 40 40-222
www.buderus.lu
info@buderus.lu

